

# ボイストレック

**DS-60** 

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を正しく安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる ところに必ず保管してください。

> 失敗のない録音をするために 試し録りをしてください。

## はじめに

- ◆本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お 気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ◆本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有しております。本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作権法により禁じられています。
- ◆本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関しても、 当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

### □ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しくお使いください。

## □ 商標について

ボイストレック(Voice-Trek)はオリンパス株式会社の登録商標です。

IBM、PC/ATは、International Business Machines Corporationの商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows MediaはMicrosoft Corporationの登録商標です。

MP3オーディオ符号化技術はFraunhofer IIS社とThomson社からのライセンスに基づき製品化されています。

日本電気株式会社からのライセンスに基づくノイズキャンセル技術を利用し製品化されています。

EUPHONY MOBILE™ は、DiMAGIC(ダイマジック社)の商標です。

DVM™ は、DiMAGIC(ダイマジック社)の商標です。

その他の本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。







# INDEX



目次	P.4
安全に正しくお使いいただくために	P.6
ご使用になる前の準備	P.9
録音について	P.23
再生について	P.42
消去やその他の機能	P.66
表示や音に関する機能	P.84
メニューについて	P.94
本機をパソコンでお使いいただくためには	P.99
パソコン上でファイルを管理する	P.111
DSS Player の拡張機能	P.122
コンテンツを取り込んで楽しむ	P.134
その他の活用方法	P.145
資料	P.146

# 目次

はじめに2 INDEX	3 再生について
目次 4	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
安全に正しくお使いいただくために 6 使用上のご注意8	スキップ間隔(Skip Space) を設定する47
1 ご使用になる前の準備	再生スピード (Play Speed) をかえる 4S 再生モード (Play Mode) を選ぶ 52 部分リピート再生のしかた 54
こんな使いかたができます	ノイズキャンセル(Noise Cancel) を設定する56
各部のなまえ	音声フィルタ(Voice Filter) を設定する 58 臨場感(EUPHONY)を高める 60 アラーム再生(Alarm)を使う 62
日付・時刻 (Time & Date) を合わせる	4 消去やその他の機能
フォルダについて20	消去する66 インデックスマーク・
2 録音について	テンプマークをつける69
録音を始める前に 23 録音する 25 音声起動録音 (VCVA) のしかた 28 録音モード (Rec Mode) をかえる 30 マイク感度をかえる 31 指向性マイク(Zoom Mic) 32 ローカットフィルタ (LowCut Filter) を設定する 34	誤消去を防止(Lock)する
外部マイクや他の機器から録音する 36 タイマー録音 (Timer Rec) を使う 38	5 表示や音に関する機能
	ディスプレイ表示をかえる

LED (LED) について	音声ガイドデータをコピーする 119 USBマイク/スピーカとして使う 120 <b>9 DSS Player の拡張機能</b>
音声ガイド (Voice Guide) について 90 ビープ音 (Beep) について 93 <b>6 メニューについて</b> メニュー設定のしかた	アップグレード機能 122 音声認識ソフトを使う 124 ファイルを結合する 129 ファイルを分割する 131 本機のメニューを設定する 133
7 本機をパソコンで	10 コンテンツを取り込んで楽しむ
ファイルをパソコンに保存する	コンテンツを取り込んで楽しむ 134 Windows Media Player を使う 135 ウィンドウのなまえ (Windows Media Player)
8 パソコン上でファイルを管理する	12資料
録音した音声をパソコンに取り込む 111 ファイルを再生する	警告表示一覧       146         故障かな?と思ったら       147         アクセサリー (別売)       149         用語の説明       150         主な仕様       151         索引       153

## 安全に正しくお使いいただくために

で使用前にこの取扱説明書をお読みになって、正しく安全にお使いください。 また、お読みになった後は、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。

- 安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。あなたと他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、必ず守ってください。
- 表示の意味は、次のようになっています。

## ⚠警告

この表示は、「誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される」内容を示します。

## 

この表示は、「誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想 定される | 内容を示します。



この記号は、決してしてはいけない「禁止」内容を表しています。図または文章で具体的な禁止内容を示します。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容を表しています。

## 電池について

### ♠警告

- 本機で指定されてない電池を使わないでください。
- 電池の極性 (⊕と○) を逆に入れないでください。

電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂する恐れがあ ります。

- 表面の被覆の破れた電池を使わないでください。
- 長期間使用しないときは、必ず電池を取り 出して保管してください。
- 使用済みの電池は接点部分にテープを貼って絶縁し、一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって廃棄してください。
- 使えなくなった電池は速やかに本機から 取り出してください。液漏れの恐れがあ ります。
- 電池は幼児・子供の手の届くところに置かないでください。

電池は幼児・子供が飲み込む恐れがあります。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

- - ① けがをしないように注意しながら速やか に電池を抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。

## AC アダプタについて

### **≜**

- **分解、修理、改造をしないでください。** 感雷やケガの恐れがあります。
- 内部に水、金属、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 火災や感雷の原因となります。
- プラグ先端の⊕、⊝をショートさせないでく
  ださい。

火災や火傷、感電の原因となります。

- **↑** 落下や損傷により内部が露出したら、
  - ① 露出した内部に絶対触れないでください。 感電、火傷、ケガの恐れがあります。
  - ② 感電、火傷、ケガに注意し、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ③ お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理に出してください。
- 水に落としたり、内部に水や金属、燃えやすい異物が入ったら、
  - 電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理に出してください。 そのまま使用すると火災や感電の危険が あります。

- 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、 焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、
  - ① 火傷に注意しながら速やかに電源プラグ をコンセントから抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。

## **|**||注意

- 濡らしたり、濡れた手で触らないでください。 感電の原因となります。
- 表示の電源電圧以外で絶対使用しないでくだ さい。
- 電源プラグにほこりをつけたまま、コンセントに差し込まないでください。
- 電源プラグのコンセントへの差込が不完全なまま使用しないでください。
- 使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ★ 電源コードを傷つけないでください。
  - コードを引っ張って電源プラグをコンセントから抜かないでください。
  - コードの上に重いものをのせないでください。
  - 熱器具にコードを近づけないでください。
  - コードを無理に曲げたり、強く引っ張らないでください。

火災や感電の原因となります。

## 本機について

### ⚠警告

- 分解、修理、改造をしないでください。 感電やケガの恐れがあります。
- ☆保育から、音量を上げないでください。 聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
- この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置 しないでください。 幼児、子供の近くで使用するときは細心の注

幼児、子供の近くで使用するときは細心の注意を払い、不用意に製品から離れないでください。 幼児、子供には警告・注意の内容の理解ができませんし、加えて以下のような事故の恐れがあります。 例えば

- ― 誤ってイヤホンコードを首に巻き付け、窒息する。
- ― 操作を誤りケガや感電事故などを起こす。
- 水に落としたり、内部に水や金属、燃えやすい異物が入ったら、
  - ① 速やかに電池を抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の危険があります。
- 航空機内や病院などで使用に制限のある場所でので使用をお避けになるか、その場所の指示にしたがってください。

## ソフトウェアについて

#### ⚠警告

☆ 付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで
再生しないでください。

スピーカやヘッドホンを破損したり、聴力低下を引き起こす恐れがあります。

# 使用上のご注意

- 直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・ 多湿の場所に放置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭き取りましょう。特に塩分は禁物です。
- 清掃するとき、アルコールやシンナーなど、 有機溶剤を使用しないでください。
- テレビ・冷蔵庫などの電気製品の上や近くに 置かないでください。
- 砂や泥をかぶらないようにご注意ください。修 理不可能なほどの故障になることがあります。
- 強い振動やショックを与えないでください。
- 水気の多い場所で使用しないでください。
- 磁気カード(銀行のキャッシュカードなど) をスピーカやイヤホンの近くに置くと、磁気 カードに格納されたデータに異常が生じることがあります。

#### **<データ消失に関する注意事項>**


メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理などで破壊されたり消えることがあります。 大切な記録内容はパソコンのハードディスク、 MOなどのメディアにバックアップし、保存されることをおすすめします。

本製品は故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失による 損害および逸失利益などに関し、当社では一切 その責任を負いかねますのでご了承ください。

Plus

本書内で左記アイコン記述のある場合、DSS Player Plus へのアップグレードが必要です。アップグレードに関しましてはP122をご覧ください。

## こんな使いかたができます



専用ステレオマイク (同梱)を接続すれば、 リモコンステレオマイ クとして使えます。 © P24

00

用途に合わせて別 売の外部マイクを ご利用ください。 **№** P36



Ö

専用リモコンを接続す れば、本機のリモコン として、録音・停止の 操作ができます。 P24



専用ステレオマイ

ク(同梱)を接続す れば、ステレオ録 音ができます。 **№** P23



Ö

別売のコネクティング コードを使うことで、 本機の音声を他の機器 にダビングできます。 in⊗ P37




a

専用ステレオマイク を外しても、内蔵モ ノラルマイクによる 録音が可能です。 **№** P23



Ð

ステレオイヤホンを 接続して、音声や音楽 を楽しめます。 rs P45





Ö l⊕ 単4形アルカリ乾電池 2本(同梱) やニッケル 水素充電池2本(別売) l⊕ll⊝ のご使用が可能です。 r⊗ P14



DSS Player (同梱) をインス トールしたパソコンと本機を USB ケーブル (同梱) でつな ぐと、パソコンでファイルの管 理ができます 🖙 P99。この ほか、音楽・語学学習CDのリッ ピングや、インターネットから ダウンロードしたファイルを本 機で再生できます。さらに市販 の音声認識ソフトを使えば、本 機で録音したファイルを文字に 変換できます。



主な特長

本商品は以下のような特長を備えております。

会議・ビジネス場面での音声録音、語学学習・Podcastなどのコンテンツ再生に最適な「IC レコーダー」です。
 録音した音声は高能率圧縮でデジタル変換

録音した音声は高能率圧縮でデジタル変換し、WMA (Windows Media Audio)形式のファイルとして記録します。(IST P134)また、WMA、MP3 (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3)形式のファイルが再生できます。(IST P42、99)

- 専用リモコンを本機に接続して録音・停止 の操作ができます。 (® P24)
- 着脱可能なステレオマイクを採用しています。(ISF P23)
  - 再生時に不要なステレオマイク部分を取り外せるので、携帯性に優れています。
  - 取り外したステレオマイクを専用リモコンに取り付ければ、リモコンステレオマイクとして活用できます。
  - ステレオマイクを取り外しても、内蔵モノラルマイクによる録音ができます。
- ステレオ XQ (ステレオ超高音質録音)、ステレオ HQ (ステレオ高音質録音)、ステレオSP (ステレオ標準録音) によるステレオ録音モードと、HQ(高音質録音)、SP (標準録音)、LP (長時間録音) の3種類のモノラル録音モードが選択できます。(ISS P30)

#### 本機の録音時間

#### DS-60 (2GB)

ステレオ XQ	約35時間10分
ステレオ HQ	約 70 時間 25 分
ステレオ SP	約 140 時間 45 分
HQ	約 140 時間 45 分
SP	約277時間10分
LP	約551時間00分

小刻みに録音を繰り返した場合は、録音可能時間がこれより短くなることがあります。(録音可能時間および録音時間表示はめやすとしてお使いください)

#### 1ファイルあたりの最長録音時間


ステレオ XQ	約26時間40分
ステレオ HQ	約26時間40分
ステレオ SP	約53時間40分
HQ	約26時間40分
SP	約53時間40分
LP	約 148 時間 40 分

1ファイルあたりの最長録音時間は、各モードで定められています。本機にメモリ残量があっても、上記の時間を超える連続録音はできません。

- 本機はUSB2.0 に対応しているので、パソ コンにデータを高速で転送することができ ます。(IST P111)
- USBストレージクラス対応なので、パソコンの外部メモリとして、パソコンからデータの保存や読み出しができます。(187 P145)
  - パソコンとUSB接続し、画像ファイルやテキストなどを保存できるので、データの持ち運びにもご使用いただけます。

- 弊社従来製品に比べて背景色がより白色に 近いハイコントラストタイプのバックライ ト付きモノクロLCD(液晶表示パネル)を採 用しています。(1087 P86)
- 操作状況を音声でお知らせする音声ガイド機能(日本語・英語対応)を搭載。多彩な機能も 操作の複雑化を感じさせません。(1987 P90)
- オリジナルのフォルダ名が入力できます。(☞ P117)
- 音声に反応して自動的に録音の開始・停止 を行う、音声起動録音(VCVA)機能を搭 載しています。(เ☎ P28)
- タイマー録音やアラーム再生機能を搭載しているので、設定した時間に録音や再生を自動的に行えます。(№ P38、62)
- 拡がりのあるステレオ録音から指向性の高い 録音まで、専用マイク一つでの切り替えを可 能とした、DVM(DiMAGIC Virtual Microphone)を搭載しています。(IST P32)
- エアコンの空調音やプロジェクターなどの ノイズをカットして録音するローカット フィルタを搭載しています。(IST P34)
- インデックスマークやテンプマーク機能で、 聞きたい場所をすばやく探すことができます。(№ P69)
- 再生スピードをお好みに合わせて調節できます。(IST P49)

- 多彩なリピート機能を搭載しています。 (© P52、P54)
- ノイズをカットして、音声をクリアに再生できるノイズキャンセル機能(ISP P56)と、音声フィルタ機能(ISP P58)を搭載しています。
- 音質劣化がなく自然な臨場感を作り出す EUPHONY MOBILEを搭載しています。 (© P60)
- 設定した間隔で、早送りや早戻しができます。(IST P47)
- 専用ソフトウェアの「DSS Player」を付属 しています。(ISP P99)
  - 本機で録音した音声ファイルをパソコンに転送すれば、再生や整理、編集などが簡単に行えます。
  - パソコンにつないでUSBマイクやUSBスピーカとしてもご使用になれます。(IST P120)
- 「DSS Player」はより高い機能を備えた 「DSS Player Plus」にアップグレード(有 償) することが可能です。(ISP P122)
  - 市販の音声認識ソフトを利用すれば、録音した音声 ファイルを文字に自動変換できます。(『37 P124)
  - 「DSS Player」の機能に加え、ファイルの結合や 分割、本機のメニュー設定の変更などが行えます。
- Podcast (ポッドキャスティング) 配信に 対応。(128 P141)
  - DSS Playerにお好みのネットラジオ局のURL を登録しておけば、最新の放送内容を自動的に 受信してくれます。本機のPodcastボタンを押 せば、DSS Playerから本機に転送した番組 (ファイル)をすばやく聴くことができます。




- ① 専用ステレオマイク (ME54S)
- ② マイク / リモート ジャック
- ③ 内蔵マイク
- ④ 録音ボタン
- ⑤ 停止ボタン
- ⑥ 再生ボタン
- ⑦ 表示 /Podcast ボタン
- ⑧ 電源/ホールド スイッチ
- 9 ストラップ取り付け部
- 10 録音 / 再生表示 ランプ (LED)
- ① ディスプレイ(液晶表示パネル)
- ① リスト/インデックス ボタン

- ① フォルダ /A-BCボタン
- (4) 音量(+)ボタン
- 15 ▶▶ ボタン
- 16 音量(-)ボタン
- 17 ► ボタン
- ® OK/MENU ボタン
- 19 消去ボタン
- ② イヤホンジャック
- ②1 マイク感度スイッチ
- ② USB 端子
- 23 電池ぶた
- 24 電源ジャック
- ② 内蔵スピーカ

## リモコン (RS29/同梱)

本機に接続して録音・停止の操作ができます。専用 ステレオマイク (ME54S) を接続することで、リ モコンステレオマイクとしてお使いいただけます。



- 26 マイクジャック
- ② スライド(REC/STOP)スイッチ
- 28 クリップ
  - 矢印部分を押してご使用ください。
  - クリップは無理に広げないようにしてください。破損する恐れがあります。

## ディスプレイ







再生時


- 7 (7 (2 / 3 ж), Ц г
- フォルダ表示❷ EUPHONY表示
- ❸ 録音モード表示
- ④ 再生位置バー表示
- 6 指向性マイク表示
- 6 消去ロック表示
- 7 ファイル番号
- ③ フォルダ内の総ファイル数
- **9**情報、警告表示部
- の アイコン表示部
  - № ノイズキャンセル表示
  - ☑ 音声フィルタ表示
  - 🗗 🕨 早聞き再生表示
  - ⑤ 遅聞き再生表示

VCVA 音声起動録音(VCVA)表示

- **∮**川マイク感度表示
- 電池残量表示
- ⊗ タイマー表示
- ((●)) アラーム表示
- ¥ ローカットフィルタ表示

□♣□■ 再生モード表示









- 電池ぶたを上から軽く押しながら、スライドさせて開ける
- ↑ 単4形電池の⊕と⊝を正しい向きで入れる
- ↑ 電池ぶたを④の方向に押さえながら閉じて、®の方
  向にスライドさせ、電池ぶたを完全に閉める
- ▲ 電源/ホールドスイッチを矢印の方向にスライドさ ■ せ、電源を入れる

ディスプレイの「時」表示が点滅表示する場合は、「日付・時刻 (Time & Date)を合わせる」をご参照ください(ICS P18)。

### 電池を交換するめやす

電池の残量に応じてディスプレイの電池残量表示が次のようにかわります。



ディスプレイに **( )** マークが表示されたら、早めに新しい電池に交換してください。

電池がなくなると、「一」と「電池を交換してください」が表示され、動作が停止します。交換の際は単4形アルカリ乾電池、またはオリンパス製ニッケル水素充電池(F3 P15)ので使用をおすすめします。

#### ニッケル水素充電池


本機では、別売のオリンパス製ニッケル 水素充電池をご使用いただけます。オリンパス製充電器と併せてご利用ください (瓜冬 P149)。

## ご注意

- 電池の交換は必ず本機を停止状態(配容 P150)
   にしてから行ってください。
  - 本機が録音、消去などの動作中に電池を抜くと、ファイルが再生できなくなる恐れがあります。
- 1分以上電池を抜いたときは、再び電池を入れた際に時刻の設定が必要になることがあります(■3 P18)。
- 長期間本機をご使用にならない場合は、電池を 取り外してください。

# AC アダプタを使用 する

AC アダプタ A324 (別売)を家庭用電源のコンセントに差し込み、プラグを本機の電源ジャック (DC3V)に接続します。AC アダプタのプラグは、必ず本機を停止状態にしてから差し込んでください。電池で録音中にAC アダプタのプラグを差し込むと、録音中の内容が再生できなくなる恐れがあります。





## 警告



極性の違うものや出力電圧が3V以外の ACアダプタは、絶対に使用しないでく ださい。



AC アダプタ A324 は日本国内専用です。 外国では使用しないでください。




ACアダプタは誤った使い方をすると破損したり、火災や感電の原因になりますので、必ず専用のACアダプタA324を使用してください。



ACアダプタは、本機を停止状態にしてから取り外してください。

ACアダプタをお使いになったあとは必ずコンセントから抜いてください。

本機をお使いにならないときは、電源を切ることで、電池の消耗を最小限に抑えることができます。電源を切っても既存のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。



## 電源を入れる

本機の電源がOFFの状態で**電源/** ホールドスイッチを矢印の方向へス ライドさせる



ディスプレイが点灯し、「システムチェック」を表示後、電源がONの状態になります。レジューム機能により電源を切る前に記憶した停止位置に復帰します。

## 電源を切る


## **電源/ホールド**スイッチを、矢印の方向へ0.5秒以上ス ライドさせる

ディスプレイが消灯し、電源がOFFの状態になります。 レジューム機能により電源を切る前の停止位置を記憶して 電源が切れます。

## スリープモード(Power Save)について

電源を入れて停止状態のまま 10分以上(初期設定)経過すると、ディスプレイ表示が消え、スリープ(省電力)モードになります。また、スリープモードへの移行時間は「5分」「10分」「30分」「1時間」「OFF」の中から選んで設定できます(『今P80)。スリープモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。

# 誤操作を防止する-ホールド機能



電源/ホールドスイッチをホールドの位置にすると現在の状態を保ち、ボタンやスイッチ操作を受け付けません。かばんやポケットに入れたとき、誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運ぶときなどに便利です。

## ホールドにする

## 電源/ホールドスイッチをHOLDの 位置にスライドさせる

ディスプレイに「ホールド」が表示され、 ホールド状態になります。





## ホールドを解除する

電源/ホールドスイッチを®の位置 にスライドさせる


- ホールドの状態でいずれかのボタンを押すと、時計表示が2秒間点灯しますが、動作しません。
- 再生(もしくは録音)中にホールドにすると、再生(録音)状態のまま操作ができなくなります。 (再生が終了したり、メモリ残量がなくなって録音が終了すると停止状態になります。)
- 本機がホールド状態でも接続された専用リモコンでの操作は有効です。

# 日付・時刻 (Time & Date) を合わせる

日付と時刻を設定しておくと、「いつ録音した」という情報がファイルごとに自動で記録されます。 録音したファイルの管理を容易にするために、あらかじめ設定しておくことをおすすめします。

ご購入後初めてお使いになるときや、電池交換などで1分以上電池を抜いた後に電源を入れると「時計を設定してください」と表示されることがあります。「時」表示が点滅したら、次の手順から設定を行ってください。






# ◆►IまたはI◆◆ボタンを押して設定項目を選ぶ

「時」「分」「年」「月」「日」の中から、設定 したい項目に点滅を合わせてください。




**1 +またはーボタンを押して設定する** 以下同じように▶▶IまたはI◀▼ボタンで次 の設定項目を選び、+またはーボタンを押 して、設定を行います。





- ●時、分の設定中、表示ボタンを押すたびに、12時間表示と24時間表示が切り替わります。
  - (例) 午後5時45分の場合 PM5時45分 ←→ 17時45分 <初期設定>
- 年、月、日の設定中、表示ボタンを押すたびに「年」「月」「日」 表示の順序が切り替わります。
  - (例) 2007年1月7日の場合

2007年1月7日 ← <初期設定> ↓ 1月7日2007年 ↓ 7日1月2007年—




## **↑ OKボタンを押して設定を完了する**

#### ご注意

- 設定の途中にOKボタンを押すと、それまでに確定した項目が設定され時計が動き始めます。
- 設定後、「音声ガイドが必要ない場合は、OFFを選択してください」とアナウンスが流れ、音声ガイド設定(■37 P90)に移行します。音声ガイドが不要なときは、「OFF」を選択してください。

## 日付・時刻の設定をかえるには

本機が停止中に停止ボタンを押すと、「現在日時」と「メモリ残量」を確認できます。現在日時が 合っていない場合は、下記の手順で設定してください。



## 

メニューについては (**I**3 P94、96) をご 覧ください。




## **↑ OK**または**▶**Iボタンを押す

「時」表示が点滅し、日付・時刻の設定を始めます。以下は「日付・時刻を合わせる」の 手順1から手順3の設定と同じです(『\*\*\* P18)。



## 

本機のフォルダは全部で7つあり、ツリー型に構成されています。「Root」フォルダの下には「フォルダ A」~「フォルダ E」フォルダと「Music」フォルダがあり、録音した音声やパソコンから転送した語学・音楽などを「ファイル」として保存することができます。「フォルダ A」~「フォルダ E」フォルダは音声録音用フォルダで、本機で録音を行う場合は、この5つのフォルダのいずれかを選んで行ってください。各フォルダにつき最大200ファイルまで収納でき、「Music」フォルダ内には2階層までフォルダを作成できます。また、「Music」フォルダ内にはポッドキャスティング配信(『\*3\*\* P141)されたファイルが保存される「Podcast」フォルダがあらかじめ用意されています。



- 「Music」フォルダには、「Music」「Podcast」を含めて最大 128 フォルダまで作成できます。
- Windows Media Player10 の場合、同期オプションを設定せずに「同期の開始」を押すと、上図 ® のところにすべてのファイルが転送されます(『37 P139)。

## フォルダとファイルの選択について

#### リスト表示画面

本機に記録されているフォルダとファイルがリスト表示されます。



#### ファイル表示画面


選択したファイルの情報が表示されます。再生待機状態になり ます。

たファイル



- ② 現在のフォルダ
- (b) ファイル名

## フォルダボタンを押してフォルダを切り替える



停止中に**フォルダ**ボタンを押す

→ フォルダボタンを押すたびに「フォルダA」 ~「フォルダE」、「Music」フォルダが切り 替わり、フォルダ内に記録されているファ イルとフォルダがリスト表示されます。



#### Podcast フォルダを開く




停止中に Podcast ボタンを 1 秒以上押す

➡「Music」フォルダ内に用意されている「Podcast」フォルダを開くと、フォルダ内に記録されているファイルとフォルダがリスト表示されます。「Podcast」については ☞ P141 をご覧ください。




#### 選択のしかた

フォルダボタンや Podcast ボタンを使わなくても、目的のフォルダやファイルを選択するこ とができます。



本機で録音した音声には、自動的に以下のようなファイル名がつけられます。



**ユーザID:** 本機に設定されたファイル名で初期値は DS60 となりま す。ユーザ ID は変更可能です (**Li**S P116)。

# 録音を始める前に

本機は専用ステレオマイクや内蔵モノラルマイク、専用リモコン(同梱)を使い分けることにより、さまざまな録音がお楽しみいただけます。

用途に応じた録音方法をお選びください。



## 専用ステレオマイクでステレオ録音する

専用ステレオマイクを本機のマイク/リモートジャックに差し込む と、ステレオXQ、ステレオHQ、ステレオSPモードによるステレ オ録音と、HQ、SP、LPモードによるモノラル録音ができます。

本機のマイク/リモートジャックに専用ステレオマイクを接続する



#### 内蔵マイクでモノラル録音する

専用ステレオマイクを取り外した状態でも、本機の内蔵マイクによる録音が可能です。

#### 本機から専用ステレオマイクを取り外す

- ME54S は DS-60 専用のマイクとなります。
- DS-50/40 用の外部マイク ME53S はご使用になれません。
- 専用ステレオマイクを取り外した状態でステレオ録音(ステレオXQ、ステレオHQ、ステレオSPモード)すると、内蔵マイクでのモノラル録音となり、左チャンネル(Lch)と右チャンネル(Rch)の両方に同じ音声を録音します。
- マイクの抜き差しは本機を停止状態にしてから行ってください。

## **リモコンを使って操作する** 専用リモコンを本機のマイク


専用リモコンを本機のマイク/リモートジャックに差し込むと、専用 リモコンで本機の操作ができます。

#### 本機のマイク/リモートジャックに専用リモコンを接続する

⇒ 専用リモコンのREC/STOPスイッチを操作することで、本機の内蔵マイクでの録音(『☞ P25)と停止を行います。

#### ご注意

- 専用リモコンの挿入時でも本機のボタン類は有効です。
- 本機がホールドの状態(IST P17)でも専用リモコンの REC/STOP スイッチは有効です。
- 専用リモコンのスイッチをSTOPにして本機の録音ボタンを押すと、専用 リモコンに挿入されたマイクで録音を行います。専用リモコンにマイクが差 されていない場合は、何も録音されません。



## リモコンステレオマイクとして使う

取り外した専用ステレオマイクを専用リモコンのマイクジャックに 差し込むと、リモコンステレオマイクとしてご使用いただけます。

# 専用リモコンのマイクジャックに専用ステレオマイクを接続する


➡ 専用リモコンのREC/STOPスイッチを操作して、リモコンス テレオマイクでの録音( 図 P25) と停止を行います。

- 専用リモコンの挿入時でも本機のボタン類は有効です。
- 専用リモコンのスイッチをSTOPにして本機の録音ボタンを押すと、リモコンステレオマイクで録音を行います。

# 録音する

録音を始める前に 〇 ~ 自の音声録音用フォルダを選んでください。 〇 フォルダはプライベート用、自フォルダはビジネス用といったように、録音する内容によって使い分けると便利です。 新しく録音した音声は、選択したフォルダの一番後ろのファイルとして保存されます。





## **● フォルダ**ボタンを押して録音するフォ ・ルダを選ぶ


フォルダボタンを押すたびにフォルダが切り替わります(**L**S P21)。

## ⋒録音ボタンを押して録音を開始する

録音したい方向にマイクを向けます。ディスプレイの表示は録音モード(です P30)により異なります。専用リモコンの接続時、専用リモコンのREC/STOPスイッチは、本機の録音ボタン、停止ボタンと同様の働きをします。

- ② 現在の録音経過時間
- (b) 現在の録音モード
- ⓒ メモリ残量バー表示
- ⑥ レベルメータ(録音音量に合わせて変化します)録音中に表示ボタンを押すたびに、⑥の位置に録音経過時間と録音可能な残り時間を交互に表示します。


## **∮ 停止**ボタンを押して録音を止める



#### ご注意

- $\Delta \sim \Box$  以外のフォルダを選んで録音ボタンを押すと、「 $\Delta \sim \Box$  フォルダで録音してください」が点滅します。改めて  $\Delta \sim \Box$  のいずれかのフォルダを選んでから録音を始めてください。
- 頭切れを防ぐために、録音 / 再生表示ランプの点灯を確認してから録音を行ってください。
- •録音可能な残り時間が60秒、30秒、10秒になったときに警告音が鳴ります。
- 録音可能な残り時間が60秒になると録音/再生表示ランプが点滅を始め、30秒、10秒と残量が減る につれて点滅が早くなります。
- ディスプレイに「メモリーがいっぱいです」や「これ以上記録できません」と表示されたときは、メモリやファイル件数がいっぱいです。不要なファイルを消去してから録音をしてください(■3 P66)。

#### 一時停止するには



録音中に録音ボタンを押す。

- ⇒ ディスプレイの「録音ポーズ中」が点滅します。
- 録音一時停止のまま120分以上過ぎると停止状態 になります。



#### 一時停止を解除するには



録音ボタンをもう一度押す。

➡ 一時停止したところから録音を再開します。



## 録音内容をすばやく確認するには



録音中に再生ボタンを押す。

➡録音を中断し、今録音したファイルが再生されます。



#### 録音中の音声を聞くときは(録音モニター)



イヤホンを本機のイヤホンジャックに差し込むと、録音中の音声を聞くことができます。録音モニターの音量は音量(+)または音量(-)ボタンを押して調節できます。

#### 本機のイヤホンジャックにイヤホンを接続する

→ 録音を開始すると録音中の音声をイヤホンで聞くことができます。イヤホンを接続すると、スピーカから音は出ません。

### ご注意

- 音量を変えても録音レベルは変化しません。
- 耳への刺激を避けるため、音量をOにしてからイヤホンを入れてください。
- ハウリングをおこしますので、録音中はイヤホンをマイクに近づけないでください。

#### 録音に関する設定 -

ご購入後すぐにステレオ録音ができるようにステレオXQモードが設定されていますが、ほかにもステレオHQモードやステレオSPモード、モノラル録音のHQ、SP、LPモードが設定できます。状況に応じた録音モードをお選びください。

また本機は、メモリの節約ができる音声起動録音機能(VCVA)やマイク感度も設定できます。詳しくは下記のページを参照してください。

録音モード: ステレオ XQ(ステレオ超高音質録音)モード/ステレオ HQ(ス

テレオ高音質録音)モード/ステレオSP(ステレオ標準録音)モード/HQ(高音質録音)モード/SP(標準録音)モード/LP(長時間

録音)モード (📭 P30)

音声起動録音(VCVA): OFF/ON (PSP P28)

マイク感度: 高感度/会議/口述(IPS P31) 指向性マイク: OFF/HIGH/LOW(IPS P32)


ローカットフィルタ: OFF/ON (IST P34) タイマー録音: OFF/ON (IST P38)

録音状況ごとの推奨設定: (FS P35)

音声記動録音(VCVA)とは、設定した記動感度よりも大きな音声を感知すると自動的に録音が始 まり、音声が小さくなると自動的に録音を一時停止する機能です。

会議中の長い沈黙などを自動的にカットして録音することによりメモリを節約することができます。






メニュー画面に入ります(**I** P94、96)。

**▶+または-ボタンを押して「VCVA lを** 【 選ぶ




- OKまたは▶▶Iボタンを押す
- VCVAの設定を始めます。



ON: 以降は音声起動録音になります。


OFF: 通常の録音に戻ります。

「ON」を選択するとディスプレイにVCVA 表示が点灯します。



- a VCVA表示
- OKボタンを押して設定を完了する ■■ボタンを押すと設定がキャンセルされ、 メニュー項目に戻ります。
- ▲ 停止ボタンを押してメニュー画面を終 7する

録音中にメニュー画面に入った場合は、▶■■ボタ ンを押してメニュー画面を終了してください。







## 🤻 録音ボタンを押して録音を開始する


設定した起動感度より音が小さくなると約1 砂後に自動的に録音が一時停止します。この ときディスプレイに「待機中」が点滅します。 録音起動中は録音/再生表示ランブが赤く点 灯し、一時停止すると点滅します。





# ▶►IまたはI◀◀ボタンを押してVCVAの起動レベルを調節する

ディスプレイにVCVA起動レベルが15段階(1~15)で表示されます。数字が大きくなるほどVCVAの起動感度は高くなり、小さな音でも録音が始まるようになります。




ΠフォルダA

- (b) レベルメータ (録音音量に合わせて変化します)
- ② **起動レベル**(設定レベルに応じて左右に動きます)

- ・起動レベルは設定されているマイク感度により異なります(№ P31)。
- まわりの雑音が大きいなど、録音状況に応じて VCVA の起動感度を調節することができます。
- 失敗のない録音を行うために、事前に試し録音で起動感度を調節することをおすすめします。

# 録音モード (Rec Mode) をかえる

録音モードは、ステレオ XQ(ステレオ超高音質録音)、ステレオ HQ(ステレオ高音質録音)、ステレオ SP(ステレオ標準録音)、HQ(高音質録音)、SP(標準録音)、LP(長時間録音)から選ぶことができます。




**停止中にMENUボタンを1秒以上押す**ディスプレイに「録音モード」が表示されます(№ P94、96)。




- **OK**または▶▶Iボタンを押す
- ▲ 録音モードの設定を始めます。
- ↑+またはーボタンを押して「ステレオ XQ」「ステレオHQ」「ステレオSP」 「HQ」「SP」「LP」から選ぶ





→ I◀◀ボタンを押すと設定がキャンセルされ、
メニュー項目に戻ります。



- **「停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **つ**する
  - a 録音モード表示

停止中に停止ボタンを押すと、「メモリ残量」と 設定した録音モードでの「録音可能な残り時間」 を確認できます。



## マイク感度をかえる

使用目的に合わせてマイクの感度を切り替えることができます。



本機が停止中または録音中にマイク感度スイッチをスライドさせ、 「高感度」「会議」「口述」からマイク感度を選ぶ

設定を切り替える度にディスプレイの マイク感度表示が切り替わります。

高感度(例): 最も録音感度が高く、大人数の会議など、遠くの音や小さな音の録音に適しています。

**会議(島):** 打合せや少人数の会議などの 録音に適しています。

口述(例): 最も録音感度が低く、口述録音 に適しています。

(a) マイク感度表示



- 話し手の声をはっきりと録音したい場合は口述モードにしてください。息がマイクに直接かかるとノイズになりますので、マイクを話し手の口から少し下げた位置(5から10cm)で録音してください。
- 口述モードで録音しても、周囲の雑音が録音に影響する場合は、指向性マイク (☎3 P32) を「LOW」または「HIGH」に設定するか、口述録音用マイクロホン ME12 (別売 ☎3 P36) をご使用をください。

指向性マイク機能はDiMAGIC(ダイマジック社)のDVM (DiMAGIC Virtual Microphone) 技術を使用しています。DVMは任意の方向からの音を強調して録音することが可能な収音システムです。拡がりのあるステレオ録音から指向性の高い録音まで、専用マイク一つでの切り替えを可能とした、最新の指向性制御方式です。

# ■ 停止中または録音中にMENUボタンを1秒以上押す

メニュー画面に入ります(10g P94、96)。

2 +またはーボタンを押して「指向性マイク」を選ぶ






**oK**または**▶**Iボタンを押す

) 指向性マイクの設定を始めます。

↑ +またはーボタンを押して「HIGH」 ▼ 「LOW」「OFF」を選ぶ

+または-ボタンを押すたびに、「HIGH」「LOW」「OFF」の順番で指向性マイクレベルが切り替わります。





- OKボタンを押して設定を完了する
- ▶ ► ボタンを押すと設定がキャンセルされ、メニュー項目に戻ります。
- **停止ボタンを押してメニュー画面を終了する** 録音中にメニュー画面に入った場合は、I◀◀ボタンを押してメニュー画面を終了してください。 「HIGH」または「LOW」に設定すると、ディスプレイに「が表示されます。

a 指向性マイク表示



## 指向性が強まる方向

指向性マイク機能を「HIGH」または「LOW」に設定中は、図の矢印の方向の音を強調して録音します。

- 指向性マイクレベルを「LOW」または「HIGH」にすると、その設定は「OFF」にするまで有効になります。
- 指向性マイク機能は付属の専用マイク (ME54S) でのみ性能がでるように設計されています。市販品のマイクを使った場合には正常な録音ができなくなりますのでご注意ください。
- 指向性マイク機能は、内蔵のモノラルマイクではお使いになれません。
- 指向性マイク機能を有効にした場合、録音モードに関わらず音声はモノラルで録音されます。

# ローカットフィルタ(LowCut Filter)を設定する

録音時に低周波音をカットし、音声をよりクリアに録音するローカットフィルタ機能を搭載しています。エアコンの空調音やプロジェクターなどのノイズを低減することができます。



- 停止中または録音中にMENUボタンを1秒以上押す
- メニュー画面に入ります(📭 P94、96)。
- +またはーボタンを押して「ローカット フィルタ」を選ぶ






- **↑ OK**または▶▶Iボタンを押す
- ☑ ローカット フィルタの設定を始めます。
- **▲ +またはーボタンを押して「ON」か ▼ 「OFF」を選ぶ**

**ON**: ローカットフィルタをかけます。 **OFF**: ローカットフィルタを解除します。 録音中にメニュー画面に入った場合、カーソ ルの動きに合わせてローカットフィルタが 切り替わるので、録音モニター(**L**⊗ P27)で 効果の確認ができます。

「ON」に設定すると、ディスプレイにXが表示されます。

② ローカットフィルタ表示





## ■ OKボタンを押して設定を完了する



## **停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **了**する

録音中にメニュー画面に入った場合は、I◀◀ ボタンを押してメニュー画面を終了してく ださい。


## 録音状況ごとの推奨設定(目安)

	推奨設定				
録音状況	マイク	録音モード	マイク感度	ローカット フィルタ	指向性マイク
大人数での会議などの 録音	専用	STXQ	高感度		OFF
広い教室での講義など の録音		OTAG	问述反	ON	HIGH
少人数での会議、 打ち合わせ、商談など の録音	ステレオ マイク (ME54S)	STXQ, STHQ	会議	ON .	OFF
ノイズが多い中での口 述録音		STXQ, STHQ, STSP, HQ	口述		LOW
楽器演奏、野鳥の声、 鉄道の音などの録音		STXQ	*1	OFF	OFF
静かな環境での口述録 音	特に推奨はありません。お好みの設定で録音してください。			OFF	

# 外部マイクや他の機器から録音する

外部マイクや他の機器を接続し、音声を録音することができます。お使いになる機器により、 次のように接続してください。

マイクジャックへ



## 外部マイクで録音する

# 本機または本機に接続した専用リモコンのマイクジャックに外部マイクを接続する


本機のマイクジャックに外部マイクをつなぐと、内蔵マイクは動作しなくなります。

### ご使用いただける外部マイク(別売)

- ステレオマイクロホン: ME51SW 大口径マイク内蔵で、高感度のステレオ録音が可能です。ステレオ録音 はステレオXQモードまたはステレオHQモード、ステレオSPモード設 定時のみ可能です。
- 高感度単一指向性モノラルマイクロホン: ME52 周囲の雑音の影響を軽減して、離れた場所の音を録音したい場合に使用します。
- 単一指向性モノラルマイクロホン: ME12 (口述録音用マイク)周囲の雑音の影響を軽減して、ご自身の声を録音したい場合に使用します。
- モノラルタイピンマイク:ME15タイピン型ホルダー付きの目立たない小型マイクです。
- モノラルテレホンピックアップ:TP7 イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま通話。電話の声や会話を明瞭に 録音できます。

メニュー設定の外部入力 ( P81)を「自動切替」に設定すると、 挿入された外部マイクがステレオかモノラルかを自動的に判別 し、録音モードに合った録音を行います。

#### マイクジャックへ



## 他の機器の音声を本機で録音する

他の機器の音声出力端子(イヤホンジャック)と本機の マイクジャックをダビング用コネクティングコードで つなぐと、その音声を録音できます。

他の機器の 音声出力端子へ

#### 他の機器の 音声入力端子へ



## 本機の音声を他の機器で録音する

他の機器の音声入力端子(マイクジャック)と本機のイヤホンジャックをダビング用コネクティングコードでつなぐと、本機の音声を他の機器へ録音できます。

- 本機と他の機器の接続は別売のダビング用コネクティングコード(KA333)で行ってください(ISS P149)。
- 本機では細かい入力レベルの調節はできません。外部機器を接続するときは試し録音をして、外部機器の出力レベルを調節してください。
- 本機から電源の供給を受けるプラグインパワー対応のマイクもご使用になれます。
- 指向性マイク機能 (■零 P32)は付属の専用マイク (ME54S) でのみ性能がでるように設計されています。市販品のマイクを使った場合には正常な録音ができなくなりますのでご注意ください。

# タイマー録音 (Timer Rec) を使う

タイマー録音とは設定した時間に録音を行う機能です。お好みの設定(ON/OFF、曜日、時刻、録音モード、録音フォルダ、マイク感度)を3件(予約1~3)まで登録しておくことができます。



- ↑ +またはーボタンを押して「タイマー録 音」を選ぶ






- **OK**または▶▶Iボタンを押す
- ♥ タイマー録音の設定を始めます。
- ★ +またはーボタンを押して予約番号を選ぶ予約番号にカーソルを合わせて表示ボタンを押すと、設定されている「曜日」と「時刻」が表示されます。
- **CK**または▶▶Iボタンを押す







+またはーボタンを押して設定項目を選ぶ「ON/OFF」「曜日」「時刻」「録音モード」「録音フォルダ」「マイク感度」の中から、設定したい項目を選んでください。

「設定完了」を選ぶと設定を完了して、手順4の予約番号の選択表示に戻ります。

**OK**または▶▶Iボタンを押してそれぞれの設定に移る

各設定の手順については、 **1**3 P39、40 を ご覧ください。





### 「ON/OFF」の設定


1 +または-ボタンを押して「ON」または「OFF」を選びます。

ON: 設定内容が実行されます。

OFF: 設定内容は実行されません。

② OKボタンを押して「ON/OFF」を完了します。





### 「曜日」の設定

① +または-ボタンを押して「1回のみ」「毎日」「毎 週」を選びます。

**1回のみ**: 設定時刻で 1回のみ録音します。

毎日: 設定時刻で毎日継続して録音します。 毎週: 指定した曜日の設定時刻に録音します。

「毎週」を選んでOKまたは▶▶Iボタンを押すと「曜日」の選択に移ります。+またはーボタンを押して曜日を選んでください。

(2) OKボタンを押して「曜日 |を完了します。







### 「時刻」の設定

- ① ▶▶IまたはI◀◀ボタンを押して録音の開始時刻の「時」「分」と終了時刻の「時」「分」を選びます。
- 2 +または-ボタンを押して設定します。
- ③ OKボタンを押して「時刻」を完了します。






### 「録音モード」の設定

通常の録音モード設定(IPS P30)とは関係なく、設定した録音モードでタイマー録音を開始します。

- ① +または-ボタンを押して録音モードを選びます。
- ② OKボタンを押して「録音モード」を完了します。






### 「録音フォルダ」の設定

- ① +またはーボタンを押して録音するフォルダ を選びます。
- ② OKボタンを押して「録音フォルダ」を完了します。






### 「マイク感度」の設定

本機のマイク感度設定(**L**3 P31)とは関係なく、設定したマイク感度でタイマー録音を開始します。

- 1 +または-ボタンを押して「高感度」「会議」「口述 |を選びます。
- ② OKボタンを押して「マイク感度」を完了します。







- ① +または-ボタンを押して「設定完了」を 選びます。
  - ② OKボタンを押して設定を完了します。


登録した設定内容が確定し、予約選択メニューに戻ります。ON/OFF設定をONにすると、ディスプレイに ON と ⊙ (タイマー表示)が表示されます。

OKボタンを押さずにI◀◀ボタンを押すと、 それまで設定した内容はすべてキャンセル され、予約選択メニューに戻ります。



他の予約番号を設定する場合は、手順4~8の操作を繰り返してください。 予約選択メニュー中に表示ボタンを押すと、

設定内容の確認ができます。



## **停止**ボタンを押してメニュー画面を終 了する






- タイマー録音の開始時刻に本機を操作していたり、本機が動作中のときは、終了後にタイマー録音を開始します。
- 電源 OFF やホールドになっていても、タイマー録音の設定時刻になると録音を始めます。
- 開始時刻の設定が同じ場合の優先順位は、「予約1」が一番高く、「予約3」が一番低くなります。
- タイマー録音とアラーム再生(■3 P62)の開始時刻が同時刻に設定されているときは、タイマー録音が優先されます。
- タイマー録音中に電池がなくなると録音が中断しますので、電池残量を確認してください。
- タイマー録音時はマイク感度スイッチの設定は無効になります。
- あらかじめ「現在日時」を確認し、ずれていたら本機の日付と時刻を合わせてください(📭 P19)。

## 再生する

本機はWMA形式、MP3形式のファイルの再生に対応しています。本機以外で録音されたファイルを再生するためにはファイルをパソコンから転送(コピー)する必要があります (IST P114)。



**フォルダボタンを押してフォルダを選ぶ** フォルダボタンを押すたびにフォルダが切り 替わり、リスト表示画面が表示されます(**☞** P21)。



リスト表示画面




## 1 +またはーボタンを押して再生したい ファイルを選ぶ

**▶▶**Iボタンを押すとファイル表示画面が開きます。

ファイル表示画面では、**▶▶**または**▶**すまたは**▶** ンを押してファイルを選びます。

ファイル表示画面からリスト表示画面に戻る場合やリスト表示画面で一つ上の階層の リスト表示に戻る場合は、リストボタンを押 します。





## **角生**または**OK**ボタンを押して再生を開 始する

録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。 本機以外の他の機器で作成されたファイルの場 合、ディスプレイにファイル形式が表示されます。

MP3 ....MP3形式のファイル

WMA …WMA形式のファイル

- a 再生位置バー表示
- ⑤ 再生中のファイルの経過時間
- ⓒ 再生中のファイル名
- **d** ファイル形式表示

# ★ +またはーボタンを押して聞きやすい音★ 量にする

ディスプレイにボリュームレベルが31段階(0~30)で表示されます。

® ボリュームレベルメータ









## **停止**または**OK**ボタンを押して再生を停 **し** 止する

再生していたファイルの途中で停止します。 再生またはOKボタンを押すと、停止していた ところから再生を開始します。

ディスプレイの表示パターンをかえることができます(**L**S P84)。本書でのディスプレイ表示は初期の状態を示します。

- 再生可能なファイルのビットレートは WMA 形式 5 ~ 256kbps、MP3 形式 8 ~ 256kbps です。
- 可変ビットレート (1つのファイル内でビットレートを可変させて変換)のMP3ファイルの再生については、正常に動作しない場合があります。



### 早送りをするには

停止中に▶▶ ボタンを押し続ける。

★ボタンから手を離すと停止します。再生または OK ボタンを押すと、その位置から再生します。



@ ファイルの長さ

再生中に▶▶ ボタンを押し続ける。

★ ボタンから手を離すと、その位置から再生します。



- ファイルの途中にインデックスマークやテンプマーク(『家 P69) がついているときは、その位置でいったん停止します。
- ファイルの終わりまで進むといったん停止します。さらに▶▶ ボタンを押し続けると、次のファイルの先頭から早送りを続けます。

### 早戻しをするには

停止中に▶◀ ボタンを押し続ける。

➡ ボタンから手を離すと停止します。再生または OK ボタンを押すと、その位置から再生します。




a) ファイルの長さ

再生中に▶■ ボタンを押し続ける。

⇒ ボタンから手を離すと、その位置から再生します。



- ファイルの途中にインデックスマークやテンプマーク(『87 P69) がついているときは、その位置でいったん停止します。
- ファイルの先頭まで戻るといったん停止します。さらに ◄◄ ボタンを押し 続けると、前のファイルの終わりから早戻しを続けます。
- 先頭ファイルの開始位置で停止中に◄◀ボタンを押し続けると、最終ファイルの終わりから早戻しを行います。



3

### ファイルの頭出しをするには



再生中、遅聞き、早聞き中に▶▶」ボタンを押す。

⇒次のファイルの頭出しをして、頭出し前の再生スピードで再生を始めます。



再生中、遅聞き、早聞き中に▶■ ボタンを押す。

➡ 再生中のファイルの頭出しをして、頭出し前の再生スピードで 再生を始めます。\*



再牛中、遅聞き、早聞き中に▶■ ボタンを2回押す。

- ➡ 1 つ前のファイルの頭出しをして、頭出し前の再生スピードで 再生を始めます。\*
- ファイルの途中にインデックスマークやテンプマーク(『家 P69) がついているときは、その位置でいったん停止します。
- \* スキップ間隔がファイルスキップ以外に設定されている場合( Leas P47)、 設定時間分だけスキップまたは逆スキップして再生を始めます。

## イヤホンで聞くとき



本機のイヤホンジャックにイヤホンを接続して聞くことができます。

イヤホンを接続すると、スピーカから音は出ません。

- 耳への刺激を避けるため、ボリュームレベルをOにしてからイヤホンを入れてください。
- 再生中イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、 聴力低下を引き起こす恐れがあります。

### **— 再生に関する設定 ——**

このほかにも本機では語学コンテンツの学習などに効果的にご利用いただける各種の再生機能を備えています。詳しくは下記のページを参照してください。

スキップ間隔: スキップ.......ファイルスキップ/10秒/30秒/1分/5分/10分

逆スキップ ..... ファイルスキップ / 1 秒 / 2 秒 / 3 秒 / 4 秒 / 5 秒 /

10秒/30秒/1分/5分/10分(FG P47)

再生スピード: 遅聞き再生 ..... 0.875/0.75/0.625/0.5 倍速

早聞き再生.....1.5/1.375/1.25/1.125倍速 (📭 P49)

再生モード: ファイル/ファイルリピート/フォルダ/フォルダリピート/

全ファイル/全ファイルリピート (PS P52)

部分リピート: 設定 (**№** P54)


ノイズキャンセル: HIGH/LOW/OFF (IST P56)

音声フィルタ: ON/OFF (IST P58)

EUPHONY: OFF/POWER/WIDE/NATURAL (PP P60)

# スキップ間隔 (Skip Space) を設定する

再生中のファイルを設定した間隔だけスキップ(送る)または逆スキップ(戻る)して再生することができる機能で、再生位置をすばやく移動したり、短いフレーズを繰り返し再生するときなどに便利です。




# **●** 停止中または再生中に**MENU**ボタンを 1秒以上押す

メニュー画面に入ります(ISP P94、96)。

↑ +またはーボタンを押して「スキップ間 隔」を選ぶ





## **↑ OK**または▶▶Iボタンを押す

)「スキップ間隔」の設定を始めます。

★ +またはーボタンを押して「スキップ」★ または「逆スキップ」を選ぶ

スキップ: 設定した間隔分だけ送って再生を はじめます。

**逆スキップ**: 設定した間隔分だけ戻って再生 をはじめます。






## **CK**または**→**Iボタンを押す

間隔の設定を始めます。





## 🤁 +または-ボタンを押して間隔を選ぶ


スキップ: ファイルスキップ/10秒/30秒/ 1分/5分/10分

**逆スキップ**: ファイルスキップ/1秒/2秒/3 秒/4秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分

## **7 OK**ボタンを押して設定を完了する

► ボタンを押すと設定がキャンセルされ、メニュー項目に戻ります。また、OKボタンを 1 秒以上押すと手順1のメニュー画面に戻ります。





# **育止**ボタンを押してメニュー画面を終**ひ** 了する

再生中にメニュー画面に入った場合は、►< ボタン押してメニュー画面を終了してくだ さい。

## **り** ファイルを再生中に▶▶IまたはI◀◀ボ タンを押す

設定した間隔をスキップ(送る)または逆スキップ(戻る)して再生を始めます。


#### ご注意

スキップ間隔より近い位置にインデックスマーク/テンプマーク、頭出し位置がある場合、その位置にスキップ/逆スキップします。

# 再生スピード (Play Speed) をかえる

再生スピードを0.5 倍速から 1.5 倍速の間で0.125 倍刻みで変更できます。会議の内容を早聞きしたり、語学学習で聞き取れなかった箇所を遅聞きするなど、必要に応じて切り替えてください。デジタル処理により、音程をかえずに音声を自動調整するため、違和感なく聞き取ることができます。

## 再生スピードを変更する



### **▲ 再生中に<b>再生**ボタンを押す

再生ボタンを押すたびに再生スピードが切り替わります。

通常再生: 通常の再生スピードです。

**遅聞き再生**: 再生スピードが遅くなり、**⑤**か 点灯します。(初期設定は0.75倍速)

**早聞き再生**: 再生スピードが速くなり、**β**かが


点灯します。(初期設定は1.5倍速)

再生を停止しても、変更した再生スピードはそのまま保持します。次回の再生では変更した速 さで再生を行います。



## 再生スピードの設定を変更する

「遅聞き再生」・「早聞き再生」の再生スピードの設定を変更できます。



## 

メニュー画面に入ります(IGP P94、96)。



2 +またはーボタンを押して「再生スピード」を選ぶ



- OKまたは▶▶Iボタンを押す
- ★ +またはーボタンを押して「遅聞き再生」か「早聞き再生」を選ぶ





- 遅聞き・早聞きそれぞれの設定を始めます。
- ・ +またはーボタンを押して設定したい 再生スピードを選ぶ


**遅聞き再生:** 0.5、0.625、0.75、0.875 **早聞き再生:** 1.125、1.25、1.375、1.5 再生中にメニュー画面に入った場合は、カー ソルの動きに合わせて再生スピードも変化 します。





**▼ OK**ボタンを押して設定を完了する

■■ボタンを押すと設定がキャンセルされ、 メニュー項目に戻ります。また、OKボタンを 1秒以上押すと手順1のメニュー画面に戻り ます。




## ● 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する

早聞き・遅聞き再生のときも通常再生と同じように、再生の停止、ファイルの頭出し、インデックスマーク(1287 P69)の挿入などの操作ができます。

- 音声フィルタ (CSP P58) の設定中も遅聞き・早聞き再生をご使用になれます。
- ノイズキャンセル (C) P56) の設定中は、遅聞き・早聞き再生はできません。
- EUPHONY 機能( PS P60) を設定中は、遅聞き・早聞き再生はできません。
- 遅聞き・早聞き再生中は、ステレオ録音(ステレオ XQ、ステレオ HQ、ステレオ SP)されたファイルでもモノラル再生されます。

# 再生モード (Play Mode) を選ぶ

6種類の再生モードを設定することができます。ファイル単位、フォルダ単位で再生するか、 本機にある全ファイルを再生するかをお選びいただけます。




# ┩ 停止中または再生中にMENUボタンを1 秒以上押す

メニュー画面に入ります(1987 P94、96)。

**2** +またはーボタンを押して「再生モード」を選ぶ





## **りOK**または▶▶Iボタンを押す

@ 現在の再生モード





# ★またはーボタンを押して設定したい再生モードを選ぶ

**ファイル(**<u>「</u><u></u>): 現在のファイルを再生後に停止。

**ファイルリピート(正二)**: 現在のファイルを繰り返して再生。


**フォルダ( ̄■)**: 現在のフォルダ内の最終 ファイルまで連続再生して停止。

フォルダリピート(፫. ■): 現在のフォルダ 内の全ファイルを繰り返し連続再生。

**全ファイル([本注])**: 本機内の全ファイルを 連続再生して停止。

全ファイルリピート(四面): 本機内の全ファイルを繰り返し連続再生。





## ■ OKボタンを押して設定を完了する

## **♠ 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **り** 了する

再生中にメニュー画面に入った場合は、**►**◀ ボタン押してメニュー画面を終了してくだ さい。



fl フォルダA

DSEARANT

<u>еване 01/21</u> ПО., ПО.


設定に合わせて、ディスプレイにアイコンが 表示されます。

(b) 設定した再生モード表示

- 「ファイル」を設定した状態で、フォルダ内の最終ファイルの終わりまで進むと、ディスプレイに「ファイルエンド」が2秒間点滅し、最終ファイルの開始位置で停止します。
- 「フォルダ」を設定した状態で、フォルダ内の最終ファイルの終わりまで進むと、ディスプレイに「ファイルエンド」が2秒間点滅し、フォルダ内にある先頭ファイルの開始位置で停止します。
- 「全ファイル」に設定すると、フォルダ内の最終ファイルを再生後、次のフォルダの先頭ファイルから再生を始めます。本機内の最終ファイルの終わりまで進むと、ディスプレイに「ファイルエンド」が2秒間点滅し、本機内にある先頭ファイルの開始位置で停止します。

## 部分リピート再生のしかた

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生することができます。




# ■ 部分リピートしたいファイルを選び、再生またはOKボタンを押す

ファイルの再生を開始します。




# 2 部分リピート再生の開始位置で A-BC ボタンを押す

「ᢏ─終了位置?」が点滅します。







## 

「リピート再生中」が表示され、リピート 再生を開始します。


部分リピート再生を解除するまで、繰り返 し再生します。



部分リピート再生中も通常再生と同じように、再生スピード(IPSP P48)をかえることができます。また部分リピート再生中にインデックスマークやテンプマーク(IPSP P69)の挿入・消去を行うと部分リピート再生が解除され、通常の再生に戻ります。

### 部分リピート再生を解除する





➡ 部分リピート再生が解除され、再生が停止します。



### 停止ボタンを押す。

⇒ 部分リピート再生が解除され、再生が停止します。



### **▶▶**I ボタンを押す。

➡ 部分リピート再生が解除され、早送り、頭出しになります。



### **◄**■ ボタンを押す。

⇒ 部分リピート再生が解除され、早戻し、頭出しになります。



#### A-BCボタンを押す。

⇒ 部分リピート再生が解除され、そのまま再生が継続します。


## ノイズキャンセル (Noise Cancel) を設定する

録音した音声が聞き取りにくいときはノイズキャンセルを設定してください。周囲の雑音を 低減し、よりクリアな音質で再生します。



- ┩ 停止中または再生中にMENUボタンを1秒以上押す
  - メニュー画面に入ります(📭 P94、96)。
- ↑+またはーボタンを押して「ノイズキャンセル」を選ぶ







- **↑ OK**または**▶▶**Iボタンを押す
- 议 ノイズキャンセルの設定を始めます。
- ▲ +または-ボタンを押して「HIGH」 ▼ 「LOW」「OFF」から選ぶ

+またはーボタンを押すたびに、「HIGH」「LOW」「OFF」の順番でノイズキャンセルレベルが切り替わります。再生中にメニュー画面に入った場合は、カーソルの動きに合わせて再生音も切り替わります。





- **OK**ボタンを押して設定を完了する
- ✓✓</l>✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓



## **停止**ボタンを押してメニュー画面を終了 する

再生中にメニュー画面に入った場合は、★★ボタン押してメニュー画面を終了してください。 「ディスプレイに M が表示されます。

② ノイズキャンセル表示



- ノイズキャンセルレベルを「LOW」または「HIGH」にすると、その設定は「OFF」にするまで有効になります。
- 早聞き・遅聞き再生中(■3 P49)は、ノイズキャンセルを使用できません。
- 音声フィルタ機能を設定中(**■**3 P58) は、ノイズキャンセルを使用できません。
- EUPHONY 機能を設定中(**№**3 P60) は、ノイズキャンセルを使用できません。


## 音声フィルタ (Voice Filter) を設定する

再生または早聞き・遅聞き再生時に、低音域と高音域成分をカットし、音声をよりクリアに 強調する音声フィルタ機能を搭載しています。



- ✓ 停止中または再生中にMENUボタンを1秒以上押す
  - メニュー画面に入ります(📭 P94、96)。
- ↑ +またはーボタンを押して「音声フィルタ」を選ぶ






- **↑ OK**または**▶▶**Iボタンを押す
- 音声フィルタの設定を始めます。
- **/ +またはーボタンを押して「ON」か - TOFF」を選ぶ**

ON: 音声フィルタをかけます。


OFF: 音声フィルタを解除します。

再生中にメニュー画面に入った場合は、カーソルの動きに合わせて再生音も切り替わります。





- OKボタンを押して設定を完了する



# **停止**ボタンを押してメニュー画面を終り**7**する

再生中にメニュー画面に入った場合は、I◀◀ボタン押してメニュー画面を終了してください。 「ON」に設定すると、ディスプレイに **I** が表示されます。



(a) 音声フィルタ表示

- ノイズキャンセル機能を設定中(■3 P56)は、音声フィルタ機能を使用できません。
- EUPHONY 機能を設定中(№3 P60) は、音声フィルタ機能を使用できません。

# 臨場感(EUPHONY)を高める

本機は帯域補正、拡張技術と仮想音源処理技術を組み合わせた最新のサラウンド方式 「EUPHONY MOBILE」を搭載しています。ヘッドフォン再生において、自然な拡がり感以外に、 圧迫感や密閉感などを感じにくくし長時間視聴でも疲れにくいという優れた特徴を備えておりま す。EUPHONY 設定はお好みに合わせ、4 段階(POWER、WIDE、NATURAL、OFF)にレベ ル調整できます。



## 

メニュー画面に入ります(ISP P94、96)。

**2** + または − ボタンを押して [EUPHONY]を選ぶ





↓ EUPHONYの設定を始めます。



**OFF:** EUPHONYを解除します。

NATURAL: 自然な帯域補正と音場の広が

りを実現するモード。


WIDE: より広がり感のあるモード。 POWER: より低音域を強調したモード。 再生中にメニュー画面に入った場合は、カー ソルの動きに合わせて再生音も切り替わり ます。





## **▼OKボタンを押して設定を完了する**

I◀◀ボタンを押すと設定がキャンセルされ、 メニュー項目に戻ります。



## ▶ 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する

再生中にメニュー画面に入った場合は、I◀◀ボタン押してメニュー画面を終了してください。「POWER」「WIDE」「NATURAL」に設定すると、ディスプレイに ▲ が表示されます。



@ EUPHONY表示

- 早聞き・遅聞き再生中(№3 P49) は、EUPHONY 機能を使用できません。
- 音声フィルタ機能を設定中(**L**愛 P58) は、EUPHONY機能を使用できません。

## アラーム再生 (Alarm) を使う

アラーム再生とは設定した時刻にアラーム音を鳴らし、アラームが鳴っている間にいずれかのボタンを押すと、あらかじめ設定したファイルを再生する機能です。

お好みの設定(ON/OFF、曜日、開始時刻、音量、アラーム、再生ファイル)を3件(予約1~3)まで登録しておくことができます。




## **■** 停止中にMENUボタンを1秒以上押す

|メニュー画面に入ります(喀 P94、96)。

↑ +またはーボタンを押して「アラーム再生」を選ぶ





## **OK**または▶▶Iボタンを押す

**▽** アラーム再生の設定を始めます。

★または一ボタンを押して予約番号を選ぶ予約番号にカーソルを合わせて表示ボタンを押すと、設定されている「曜日」と「開始時刻」が表示されます。









- →または一ボタンを押して設定項目を選ぶ 「ON/OFF」「曜日」「開始時刻」「音量」「ア ラーム」「再生ファイル」の中から、設定し たい項目を選んでください。 「設定完了」を選ぶと設定を完了して、手順 4の予約番号の選択表示に戻ります。
- **▼ OK**または**▶▶**Iボタンを押してそれぞれ の設定に移る

各設定の手順については、 📭 P63、64 を ご覧ください。







### 「ON/OFF」の設定


1 +または-ボタンを押して「ON」または「OFF」を選びます。

ON: 設定内容が実行されます。

OFF: 設定内容は実行されません。

② OKボタンを押して「ON/OFF」を完了します。





### 「曜日」の設定

① +または-ボタンを押して「1回のみ」「毎日」「毎週」を選びます。

**1回のみ**: 設定時刻で 1回のみアラーム再生します。

毎日: 設定時刻で毎日継続してアラーム再生します。 毎週: 指定した曜日の設定時刻にアラーム再生します。 「毎週」を選んでOKまたは▶▶Ⅰボタンを押すと 「曜日」の選択に移ります。+またはーボタンを

押して曜日を選んでください。

② OKボタンを押して「曜日」を完了します。








### 「開始時刻」の設定

- ① ▶▶ または ◄◄ ボタンを押してアラーム再生の 開始時刻の「時」「分」を選びます。
- 2 +または-ボタンを押して設定します。
- ③ OKボタンを押して「開始時刻」を完了します。






### 「音量」の設定

- ① +または-ボタンを押して音量を調整します
- ② OKボタンを押して「音量」を完了します。再生ボタンを押すと音量を確認できます。






### 「アラーム」の設定

- ① +または-ボタンを押してアラーム音を「アラーム1」「アラーム2」「アラーム3」から選びます。
- ② OKボタンを押して「アラーム」を完了します。再 生ボタンを押すとアラーム音を確認できます。





### 「再生ファイル」の設定

・ +またはーボタンを押して「再生なし」「ファイル選択」を選びます。

「再生なし」: アラーム音のみを鳴らします。 「ファイル選択」: アラーム音の後に設定した ファイルを再生します。

「ファイル選択」を選んでOKまたは▶▶Iボタンを押すと、アラーム再生するファイルの設定に移ります。

+または-ボタンでフォルダを選び、OKまたは ▶▶|ボタンでファイルの選択に移ります。


ファイル選択も同様に+または-ボタンでファイルを選びます。

② OKボタンを押して「再生ファイル」を完了します。









### ↑ 設定を完了する

- ① +または-ボタンを押して「設定完了」を 選びます。
  - ② OKボタンを押して設定を完了します。

登録した設定内容が確定し、予約選択メニューに戻ります。ON/OFF設定をONにすると、ディスプレイに ON と((●)) (アラーム再生表示)が表示されます。

OKボタンを押さずにI◀■ボタンを押すと、 それまで設定した内容はすべてキャンセル され、予約選択メニューに戻ります。

#### (a) アラーム再生表示

他の予約番号を設定する場合は、手順4~8 の操作を繰り返してください。








## **9 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 了する

- •「毎日」に設定した場合、設定を解除しないと、毎日設定された時刻にアラーム音が鳴り始めます。
- アラームは鳴り始めて5分たつと止まります。このとき、再生ファイルを設定していてもファイルは再生されません。
- 開始時刻の設定が同じ場合の優先順位は、「予約 1」が一番高く、「予約 3」が一番低くなります。
- アラームを設定した時刻に本機を操作していたり、本機が動作中の場合は、アラーム再生されません。
- 電源OFFやホールドになっていても、アラーム再生の設定時刻になると、アラームが鳴り出します。 ホールド中の場合でもいずれかのボタンを押すと、設定したファイルの再生が始まり、停止ボタンを押すと再生を停止します。
- 設定したファイルを消去するとファイルの再生は行われず、アラーム音のみが鳴ります。
- タイマー録音と開始時刻の設定が同じ場合は、タイマー録音の設定を優先します。
- 初期化(瓜寄 P77)を行うとアラーム音のデータも消去されるため、アラーム音を選択できなくなります。データを消去してしまった場合は、パソコンに接続してアラーム音データを本機にコピーしてください(瓜寄 P119)。




## フォルダボタンを押してフォルダを選ぶ

フォルダボタンを押すたびにフォルダが切り替わ り、リスト表示画面が表示されます(IST P21)。


- ↑ +またはーボタンを押して消去したい ▲ ファイルを選ぶ
- ▲ 消去ボタンを押す
- 「キャンセル」が点滅します。





## +ボタンを押して「消去開始」を選ぶ





│ディスプレイが「ファイル消去中! |にかわ り、消去を開始します。

「消去完了」と表示されたら終了です。 消去したファイル以降のファイル番号は自動的 に繰り上がります。





02/21

4

## フォルダ内のファイルをすべて消去する


選んだフォルダ内のファイルすべてを消去できます。ただし消去ロック設定(LS P71)のあるファイルや、パソコンで読み取り専用に設定したファイルは消去されません。



- フォルダボタンを押して全ファイルを 消去したいフォルダを選ぶ
- 2 消去ボタンを2回押す 「キャンセル」が点滅します。



サボタンを押して「全消去開始」を選ぶ



// OKボタンを押す

➡ ディスプレイが「全ファイル消去中!」にかわり、消去を開始します。



AフォルダA デ21--全ファイル 消去中!

1




「消去完了」と表示されたら終了です。 消去ロック設定のファイルや読み取り専用ファイルは、ファイル番号の小さい順にあらためて 「1 からファイル番号がつきます。

- 一度消去したファイルは元に戻すことができません。
- 消去ロック設定のあるファイルや読み取り専用に設定されているファイルは消去されません(**L** 8 P71)。
- •「キャンセル」、「消去開始」または「全消去開始」の選択画面で8秒間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- 消去を完了するまで数十秒かかることがあります。その間は絶対に電源を切ったり、電池を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。

## インデックスマーク・テンプマークをつける

インデックスマークやテンプマークをつけると、早送り・早戻し(**L**S P44)やファイルの頭出し操作(**L**S P45)で、聞きたい位置をすばやく探すことができます。オリンパス製IC レコーダー以外の機器で作成されたファイルにはインデックスマークがつけられませんが、代わりにテンプマークをつけることで聞きたい位置の一時記憶ができます。

## インデックス・テンプマークをつける



■ 録音中または再生中にインデックスボ■ タンを押してインデックスマークまた はテンプマークをつける

ディスプレイに番号が表示されインデックスマークまたはテンプマークがつきます。 インデックス・テンプマークをつけた後も録音または再生は続きますので、同様の操作で別の場所にインデックス・テンプマークをつけることができます。




## インデックス・テンプマークを消去する

インデックスマークまたはテンプマークは、以下の手順にしたがって消去してください。



| 消去したいインデックスマークまたはテ | ンプマークのあるファイルを再生する





# ディスプレイにインデックス・テンプ番号が表示されている間(約2秒間)に消 去ボタンを押す



インデックスマークまたはテンプマークが 消去されます。

消去したインデックス・テンプマーク以降のインデックス・テンプ 番号は自動的に繰り上がります。

テンプマークは一時的なマーキングなので、他のファイルへの移動、リスト表示画面への切り替え、パソコンとの接続などを行うと自動的に消去されます。

- インデックスやテンプマークは1つのファイル内に最大で16件までつけることができます。16件を超えてインデックスやテンプマークをつけようとすると、インデックスマークは「これ以上記録できません」、テンプマークは「これ以上設定できません」と表示されます。
- 消去ロック(IST P71)をかけてあるファイルは、インデックスやテンプマークをつけたり消去することができません。

# 誤消去を防止 (Lock) する

ファイルに消去ロックをかけることにより、重要なファイルの誤消去を防止できます。 また、フォルダ内のファイル全消去を行っても消去されません(**©** P67)。



**■ フォルダ**ボタンを押してフォルダを選


ぶ



リスト表示画面

- ↑ +またはーボタンを押して消去ロックをかけたいファイルを選ぶ
- ↑ MENUボタンを1秒以上押す
- √ メニュー画面に入ります(ISP P94、96)。
  - ★ +またはーボタンを押して「消去ロッ★ ク」を選ぶ






- 「OKまたは▶▶Iボタンを押す
- 消去ロックの設定を始めます。
- ↑ +またはーボタンを押して「O N 」か ○ 「OFF」を選ぶ

ON: 消去ロックがかかります。 OFF: 消去ロックが解除されます。





## 7 OKボタンを押して設定を完了する

- **停止**ボタンを押してメニュー画面を終**0** 了する
  - ② 消去ロック表示

消去ロックを設定すると、ファイルのリスト表示 画面にも消去ロック表示が表示されるので、重要 なファイルを見分けるのに便利です。






# フォルダ名 (Folder Name) を変更する

音声録音用の 🛕 ~ 自 フォルダのフォルダ名は、テンプレートにあらかじめ登録されている名前(「会議」「商談」「出張」 など)に変更することができます。 テンプレートに登録されているフォルダ名は DSS Player で変更することもできます(📭 P118)。




- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す**メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- ↑ +またはーボタンを押して「フォルダ 名」を選ぶ






- **OKまたは▶▶Iボタンを押す**フォルダ名の設定を始めます。
  - ★ +またはーボタンを押して名前を変更 するフォルダを選ぶ






- **OK**または**▶▶**Iボタンを押す
- テンプレート登録されているフォルダ名を表示します。
  - ② 現在のフォルダ名






+またはーボタンを押して、テンプレートから変更したいフォルダ名を選ぶ





**OK**ボタンを押して名前をつけるフォルダを変更する

◄ ボタンを押すとフォルダ名は変更されずに手順4の表示に戻ります。





# ファイルを移動 (File Move) する

フォルダ内にあるファイルを移動して再生順を変更することができます。あらかじめ再生順を 変更したいフォルダ(ファイル)を選択しておきます。



### **■ フォルダ**をボタン押してフォルダを選ぶ





- **MENUボタンを1秒以上押す**
- 【 メニュー画面に入ります(☞ P94、96)。
- ↑ +またはーボタンを押して「ファイル移♪ 動」を選ぶ






- **<b>《OK**または**▶**Iボタンを押す
- ◆ 現在のフォルダ内のファイルをリスト表示します。




- ► +またはーボタンを押してファイルを 3 選ぶ
- ♠ OKボタンを押す




↑カーソルが点滅表示し移動対象ファイルとし て確定します。





# +またはーボタンを押して移動したい 場所を選ぶ






### ↑ OKボタンを押す

移動が完了します。

引き続き並び替えたいファイルがある場合は、 再度手順5~8の操作を行ってください。 OKボタンを1秒以上押した場合は、並び替え を完了して「ファイル移動」の表示に戻ります。





# 初期化 (Format) する


初期化すると記録されているファイルはすべて消去され、年月日時分の設定を残し、各機能の設定が購入時の状態に戻ります。 大切なファイルはパソコンに転送してから初期化してください。

初期化を行うと音声ガイド (瓜舎 P90) やアラーム音 (瓜舎 P62)、電源をON/OFF (瓜舎 P16) する際の起動音 / 終了音のデータも消去されるため、以後、これらの機能がご使用できなくなります。データを消去してしまった場合はパソコンに接続し、DSS Playerを使って各データを本機にコピーしてください (瓜舎 P119)。



- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す**メニュー画面に入ります(図 P94,96)。
- 2 +またはーボタンを押して「初期化」を 選ぶ






- **OKまたは▶▶|ボタンを押す**「キャンセル」が点滅します。
- ★ +ボタンを押して「開始」を選ぶ








### CKボタンを押す

プ「データが完全に消去されます」を2秒間点灯後、「キャンセル」が点灯します。





↑ +ボタンを押してもう一度「開始」を選 ○ ぶ



### **7 OK**ボタンを押す

√「初期化中!」が点滅して初期化を開始します。



「初期化完了」が表示されたら初期化完了です。




#### ご注意

- 初期化中は絶対に電源を切ったり、電池を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。 消去を完了するまで数十秒かかることがあります。
- 本機をパソコンから初期化することは絶対にしないでください。
- 初期化後、録音した音声ファイルは、ファイル名が 0001 からとなる場合があります。
- 一度初期化をすると、DRM付き音楽ファイルを再び本機へ転送することができなくなる場合があります。
- 初期化をすると消去ロックをかけたファイルや読み取り専用ファイルを含む既存のデータはすべて消去されます。


# USB 設定 (USB Class) の切り替え

音声認識ソフトや他のアプリケーションなどで、本機をUSBマイクやUSBスピーカとしてご使用になるときは、本機のUSBクラスを「オーディオ」に設定してください。USBマイク機能を使うことで、音声認識ソフトのエンロール (=音声を学習させる) 作業が可能になります。



- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す**メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- 1 +またはーボタンを押して「USB設定」 を選ぶ






**∮ OK**または▶▶Iボタンを押す

メニュー項目に戻ります。

- **USB**設定を始めます。
- / +またはーボタンを押して「オーディ ▼ オ」を選ぶ
- OKボタンを押して設定を完了するI≪<ボタンを押すと設定がキャンセルされ、</li>
- USB設定 ストレージ オーディオ



**停止**ボタンを押してメニュー画面を終り**0** 了する

オーディオクラスに切り替え後、初めて本機をパソコンに接続すると、ドライバがパソコンに自動的にインストールされます。オーディオクラスでパソコンに接続中は、本機のディスプレイに「PCと接続中です(オーディオ)」と表示されます。




#### ご注意

オーディオクラスに設定すると、パソコンでリムーバブルディスクとして認識されません。

# スリープ (Power Save) 時間をかえる

電源を入れて停止状態のまま 10分以上(初期設定)経過すると、ディスプレイ表示が消え、スリープ(省電力)モードになります。移行時間は「5分」「10分」「30分」「1時間」「OFF」の中から選んで設定できます。




- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す**メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- 2 +またはーボタンを押して「スリープ」 を選ぶ





- **↑ OK**または**▶▶**Iボタンを押す
- → スリープ設定を始めます。
- ★またはーボタンを押して「5分」「10
   分」「30分」「1時間」「OFF」から選ぶ スリーブを「OFF」に設定すると省電力モードにならないため、そのまま放置しておくと 電池が早く消耗します。





- OKボタンを押して設定を完了する
- ♠ 停止ボタンを押してメニュー画面を終り⑦ 了する

スリープモードはいずれかのボタンを押すことによって解除されます。

# 外部入力 (Ext.Input) 設定をかえる

本機はマイクジャックの状態 (専用ステレオマイクや専用リモコンステレオマイクの挿入を含む) を判別し、録音モードに合った録音が行えるように設定されています。

他社製の外部ステレオマイクを使用すると、間違ってモノラルマイクに判別されることがあります。その場合は、外部入力設定を「ステレオ」に切り替えて録音を行ってください。



- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す**メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- 2 +またはーボタンを押して「外部入力」 を選ぶ





- り OKまたは▶▶Iボタンを押す 外部入力設定を始めます。
  - │ +またはーボタンを押して「自動切替」 │ か「ステレオ」を選ぶ

他社製の外部ステレオマイクがモノラルマイクと判別され、ステレオ録音できない場合は、「ステレオ | を選んでください。





- **▼OKボタンを押して設定を完了する**
- I◀◀ボタンを押すと設定がキャンセルされ、メニュー項目に戻ります。
- **↑ 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **○** 了する

モノラルマイクでステレオ録音を行った場合や、ステレオマイクでモノラル録音を行った場合は、「外部入力」の設定により録音が下記のように切り替わります。

#### 「自動切替 | 設定時

マイクジャックの挿抜状態	録音モード(🖙 P30)
• 外部モノラルマイク	ステレオ録音(STXQ, STHQ, STSP)  ➡ 左チャンネル(Lch)と右チャンネル(Rch)に、モノラルマイクでとった同じ音を録音します。
<ul><li>外部ステレオマイク</li><li>リモコンステレオマイク (18)P24)</li></ul>	モノラル録音(HQ, SP, LP)  ➡ 左チャンネル(Lch)と右チャンネル(Rch)の2つのマイクでとった音を、合成してモノラル録音します。

#### 「ステレオ」設定時

マイクジャックの挿抜状態	録音モード(咳 P30)
• 外部モノラルマイク	ステレオ録音(STXQ, STHQ, STSP) ➡ 左チャンネル(Lch)だけに録音します。 右チャンネル(Rch)は無音になります。
<ul><li>外部ステレオマイク</li><li>リモコンステレオマイク (ISTP24)</li></ul>	モノラル録音(HQ, SP, LP)  ➡ 左チャンネル(Lch)のマイクでとった音だけをモノラル録音します。

#### ご注意

- マイクの抜き差しは本機を停止状態にしてから行ってください。
- マイクジャック未挿入状態でステレオ録音(STXQ,STHQ,STSP)を行った場合は、「外部入力」の設定 に関係なく、左チャンネル(Lch)と右チャンネル(Rch)に、内蔵マイクでとった同じ音を録音します。
- マイクジャックに専用マイク(ME54S)以外を接続する場合は指向性マイク機能(☞ P32)は「OFF」で お使いください。「ON」でお使いになった場合には正常な録音ができなくなりますのでご注意ください。

# システム情報 (System Info.) を見る

メニュー画面から本機の情報を確認することができます。



- **| 停止中にMENUボタンを1秒以上押す** メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- 2 +またはーボタンを押して「システム情報」を選ぶ



- √ 「容量/モデル名」が表示されます。 +またはーボタンを押すたびに、「バージョン/シリアル番号」と「容量/モデル名」を交互に表示します。










**「停止**ボタンを押してメニュー画面を終すする」

# ディスプレイ表示をかえる

本機はディスプレイ表示の切り替えが可能です。停止・再生中または録音中に表示ボタンを押すとディスプレイ表示が切り替わり、ファイルに関する情報や本機の状態が確認できます。




#### **┫表示**ボタンを押す

ファイル表示画面で表示ボタンを押すたびにディスプレイの表示パターンがかわります。

### 停止・再生中の表示パターン

①から③を繰り返し表示します。





再生中のファイルの経過時間とファイル名(音楽ファイルの場合はアーティスト名/曲名)を表示します。 アーティスト名と曲名は各64文字まで表示可能です。



#### ② 再生中のファイルの経過時間/ファイル長

再生中のファイルの経過時間とファイルの長さを表示します。



#### ③ タイムスタンプ

録音を終了した年・月・日・時・分を表示します。

\* 文字数が多いときは横にスクロールして表示します。

### 録音中の表示パターン

1)と②を交互に表示します。



ステレオ録音時



モノラル録音時

② メモリ残量バー/録音可能な残り時間/録音レベルメータ

① メモリ残量バー/現在の

ルメータ

ます。

り異なります。

録音経過時間/録音レベ

現在の録音経過時間をカウ

ントアップ形式で表示し、メ

モリ残量バーと音声の入力レ

ベルをグラフィックで表示し

音声入力レベルの表示はステ

レオ録音とモノラル録音によ

録音可能な残り時間をカウントダウン形式で表示し、メモリ残量バーと音声の入力レベルをグラフィックで表示します。



ステレオ録音時



モノラル録音時

### VCVA 録音中の表示パターン

②を交互に表示します。



ステレオ録音時



モノラル録音時

① メモリ残量バー/現在の 録音経過時間/VCVA録 音レベルメータ

現在の録音経過時間をカウントアップ形式で表示し、メモリ残量バー、音声の入力レベルと起動レベルをグラフィックで表示します(VCVA起動レベルに達していないときは「待機中」表示。

音声入力レベルの表示はステレオ録音とモノラル録音により異なります。



87x1v3A €20/20 7x 02x 35s | Vev24 € ||

ステレオ録音時



モノラル録音時

# ②メモリ残量バー/録音可能な残り時間/VCVA録音レベルメータ

録音可能な残り時間をカウントダウン形式で表示し、メモリ残量バー、音声の入力レベルと起動レベルをグラフィック表示します(VCVA起動レベルに達していないときは「待機中」表示)。


# バックライト (Backlight) について

ボタンを押すたびにディスプレイのバックライトが約10秒間点灯するので、暗いところでも表示が確認できて便利です。



- **| 停止中にMENUボタンを1秒以上押す** メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- +またはーボタンを押して「バックライト」を選ぶ





- **↑ OK**または**▶**Iボタンを押す
- ▲ +またはーボタンを押して「ON」か ■ 「OFF」を選ぶ

ON: バックライトを設定します。

OFF: バックライトを解除します。





- OKボタンを押して設定を完了する
- **↑ 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **○** 了する


# LED (LED) について

録音/再生表示ランプを点灯しないように設定することができます。



- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す** メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- 2 +またはーボタンを押して「LED」を 選ぶ





- **Q** OKまたは▶▶Iボタンを押す
- ↓ LEDの設定を始めます。
- **★ + または ボタンを押して「ON」か ▼ 「OFF」を選ぶ**

**ON:** LEDの点灯を設定します。 **OFF:** LEDの点灯を解除します。





- **停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **り** てする




# ディスプレイのコントラスト (Contrast) を調整する

ディスプレイのコントラストを12段階に調整できます。



- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す**メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- ↑+またはーボタンを押して「コントラスト」を選ぶ






- **↑ OK**または▶▶Iボタンを押す
  - ♪ コントラストの設定を始めます。
- **/ +またはーボタンを押してレベルを調 ▼ 整する**

[1]から[12]の間で調整を行います。





- OKボタンを押して設定を完了する
- **↑ 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **0** 了する


# 言語選択 (Language) のしかた

本機は日本語表示と英語表示のどちらかを選ぶことができます。設定した言語に合わせ、音声ガイド (mg P90) のアナウンス言語も切り替わります。




- 2 +またはーボタンを押して「言語選択」 を選ぶ





- **↑ OK**または**▶▶**Iボタンを押す
- √ 言語選択の設定を始めます。
  - +またはーボタンを押して「日本語」か 「ENGLSH」を選ぶ





- OKボタンを押して設定を完了する

# 音声ガイド (Voice Guide) について

本機の操作状況を音声でアナウンスする機能です。アナウンスのスピードや音量を調節してご使用ください。

「言語選択」機能で言語を「英語」に切り替えると、英語で音声ガイドを行います。



- **停止中にMENUボタンを1秒以上押す** メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- ↑ +またはーボタンを押して「音声ガイド」を選ぶ








- ★ +またはーボタンを押して設定項目を 選ぶ
  - 「ON/OFF」「スピード」「音量」の中から、設定 したい項目を選んでください。





「OKボタンまたは▶▶Iボタンを押して、 それぞれの設定に移る

各設定の手順については、📭 P91をご覧く ださい。



#### 「ON/OFF」の設定


1 +または-ボタンを押して「ON」または「OFF」を選びます。

ON: 音声ガイドが実行されます。

OFF: 音声ガイドを解除します。

② OKボタンを押して[ON/OFF]を完了します。





#### 「スピード」の設定


① +または-ボタンを押して「早聞き」「通常」「遅 聞き」を選びます。

**早聞き:** 1.5倍のスピードでアナウンスします。 **通常:** 通常のスピードでアナウンスします。

遅聞き: 0.75倍のスピードでアナウンスします。

② OKボタンを押して「スピード」を完了します。





#### 「音量」の設定

① +またはーボタンを押して「大」「中」「小」を選びます。

大: 音声ガイドの音量を大きくします。

中: 音声ガイドの音量を通常に戻します。

小: 音声ガイドの音量を小さくします。

③ OKボタンを押して「音量」を完了します。





### ▲ OKボタンを押して設定を完了する

- ▶ I◀◀ボタンを押すと設定がキャンセルされ、メニュー項目に戻ります。
- 7 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する

#### ご注意

- 電源をON/OFF (🖙 P16) する際の起動音/終了音は、音声ガイドを「OFF」に設定すると解除されます。
- 初期化 (LSS P77) を行うと音声ガイドのデータも消去されるため、音声ガイドが使用できなくなります。データを消去してしまった場合は、パソコンに接続して音声ガイドデータを本機にコピーしてください (LSS P119)。
- 音声ガイドの「音量」設定で、起動音 / 終了音の音量も設定されます。


# ビープ音 (Beep) について

本機はボタン操作を知らせたり誤操作を警告したりするときにビープ音が鳴ります。 ビープ音を出したくないときは鳴らないように設定することもできます。



- **| 停止中にMENUボタンを1秒以上押す** | メニュー画面に入ります(図 P94、96)。
- 2 +またはーボタンを押して「ビープ音」 を選ぶ






- **↑ OK**または**▶▶**Iボタンを押す
- √ ビープ音の設定を始めます。
  - ★ +またはーボタンを押して「ON」か ▼ 「OFF」を選ぶ

ON: ビープ音を設定します。 OFF: ビープ音を解除します。





- **▼OK**ボタンを押して設定を完了する
- I◀◀ボタンを押すと設定がキャンセルされ、メニュー項目に戻ります。
- **停止**ボタンを押してメニュー画面を終り○ 了する



6

# メニュー設定のしかた

メニュー内の各項目はタブによって分類されているので、タブを選んで項目を移動すれば、す ばやく目的の項目が設定できます。メニューの各項目は次の方法で設定が可能です。



- 停止中にMENUボタンを1秒以上押す メニュー画面に入ります(**咳** P96)。 録音または再生中に設定できるメニュー項目 もあります(**咳** P98)。
- ↑ +またはーボタンを押して設定したい ▲ 項目に移動する








# タブを使っての設定

- ① 各項目で▶ ボタンを押すと、タブへ移 動します。
  - (a) 選択中のタブ



- (2) +またはーボタンを押して設定したい項 目のあるタブへ移動します。
- 表示/音設定 ●バックライト ▶ L F D LED 国コントラスト
- ③ ▶▶ またはOKボタンを押して設定した い項目へ移動します。








OKまたは▶►Iボタンを押す 選択した項目の設定に移動します。



∦ +または−ボタンを押して設定変更す ▼ る






- **OKボタンを押して設定内容を確定する**I◀◀ボタンを押すと設定がキャンセルされ、
  メニュー項目に戻ります。
- **停止**ボタンを押してメニュー画面を終 了する


#### ●MENU設定(停止中にMENUボタンを1秒以上押す)

タブ 項目 選択肢 参照頁 録音モード 録音設定 ステレオXQ、ステレオHQ、ステレオSP、HQ、SP、LP P30 Rec Mode **VCVA** ON, OFF P28 VCVA タイマー録音 予約1、予約2、予約3(予約1~3にタイマー録音の P38 ON/OFFや、曜日、時刻、録音モード、録音フォルダ、 Timer Rec マイク感度の設定ができます)。 ローカットフィルタ ON. OFF P34 LowCut Filter 指向性マイク HIGH, LOW, OFF P32 Zoom Mic 再生スピード 遅聞き再生、早聞き再生(遅聞き再生、早聞き再生の再生 P49 再生設定 スピードが設定できます)。 Play Speed ノイズキャンセル HIGH, LOW, OFF P56 Noise Cancel 音声フィルタ ON, OFF P58 Voice Filter 再生モード ファイル、ファイルリピート、フォルダ、フォルダリピート、 P52 Play Mode 全ファイル、全ファイルリピート スキップ間隔 スキップ、逆スキップ(スキップや逆スキップのスキップ間 P47 隔の設定ができます)。 Skip Space 予約1、予約2、予約3(予約1~3にアラーム再生の アラーム再生 P62 ON/OFFや、曜日、開始時刻、音量、アラーム、 Alarm 再生ファイルの設定ができます。 EUPHONY P60 POWER, WIDE, NATURAL, OFF **EUPHONY** 表示/音 設定 バックライト (次頁へ) (次頁へ)



6

### 



7

# ファイルをパソコンに保存する

本機はパソコンと接続することで次のようなことができます。

- パソコンで音声ファイルを再生する
  - 本機で録音した音声ファイルは、同梱のCD-ROMに含まれているソフトウェアDSS Player または Windows Media Player (1287 P135) を使って、パソコン上で再生できます。
- ●DSS Player を使って、本機で録音した音声をパソコンに転送して再生したり、管理することができます。
- Windows Media Player を使ってパソコンに取り込んだ WMA や MP3 形式の語学コンテンツや音楽ファイルを転送し、本機でお楽しみいただけます。
- DSS Player Plus へのアップグレード(有償)を行えば、より多彩な機能をご利用いただけます(เ♥3 P122)。

### 本機をパソコンに接続して扱うときの注意事項

- ●本機からファイルをダウンロードしたり本機にファイルをアップロードするときはパソコンから通信中の画面が消えても、本機の録音/再生表示ランプが点滅中はデータを転送中ですので、USB接続ケーブルを外さないでください。また、USB接続ケーブルを外す場合は、必ずでプロードするときはパソコンから通知では、正常にデータが転送されないことがあります。
- ●パソコンでは本機ドライブを初期化(フォーマット)しないでください。パソコンで初期化した場合は正しく初期化されません。初期化は、本機のメニュー画面から行ってください(cs P94、96)。
- ●Windows に付属の「エクスプローラ」で表示されるフォルダ(ディレクトリ)名は本機および DSS Player で設定できるフォルダ名とは異なります。
- ●「エクスプローラ」のファイル管理ツールを使用して、本機に保存されているフォルダやファイルに対して移動や名前の変更などの操作を行うと、ファイルの順番が変わったり、ファイルを認識できなくなることがあります。
- ●パソコン上の操作で本機ドライブの属性をリードオンリー(読み取り専用)に設定しても、本機ではデータの読み書きができますのでご注意ください。
- ●ノイズにより周辺電子機器に影響を及ぼすことがありますので、パソコンに接続するときは、イヤホンを外してください。

# DSS Player を使う

### DSS Player の基本動作環境

対応パソコン DOS/V 機 (IBM PC/AT 互換機)

OS/オペレーティングシス Microsoft Windows 2000 Professional (以降 Windows 2000 と表記) /XP テム)

Professional, Home Edition (以降 XP と表記) / Vista Ultimate, Enterprise,

Business. Home Premium. Home Basic (以降 Vista と表記)

**CPU** Windows 2000/XP: Intel Pentium II 333MHz以上 (WMA 形式で直接ハードディ

スクに録音する場合は500MHz以上の環境でご使用ください)

Windows Vista: 800MHz以上

Windows 2000/XP: 128MB以上(256MB以上を推奨) RAM 容量

Windows Vista: 500MB以上(1GB以上を推奨)

ハードディスク

空き容量

DSS Playerのインストール:50MB以上

ドライブ 2倍速以上のCD-ROM またはCD-R、CD-RW、DVD-ROM ドライブ

サウンドボード Creative Labs Sound Blaster 16 または 100%互換のサウンドボード

ブラウザ Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 以上

ディスプレイ 800×600ドット、256色以上

USB ポート 1つ以上の空き

オーディオ

イヤホンまたはスピーカ出力端子

入出力端子

その他

・マウス、またはそれに類するポインティングデバイス

インターネットが利用できる環境

#### ご注意

- NEC PC-9821シリーズのサポートはしておりません。(PC-9821をお客様でクロックアップやメモリ拡張したものを含みます)。
- パソコンが USB ポートを備えていても、 Windows 95/98/Me から 2000/XP/ Vista にアップデートした場合はサポート 対象外となります。
- 動作環境を満たしていても、自作パソコンでの 不具合は動作保証外とさせて頂いております。

#### 表記について

本書では次のコンピュータを想定して説明しています。お客様の環境と異なる場合は、説明内容にしたがいそれぞれお客様の環境に適するように置き替えて解釈してください。

- 1 台目のハードディスクをC ドライブとして解 説します。
- 1台目のフロッピーディスクをAドライブとして解説します。
- 1台目のCD-ROMドライブをDドライブとして解説します。
- Windows XP を使用しているものとし、Windows のインストール先のパスを C:\(\text{YWindows}\) として解 説します。

また、お客様が パソコンの基本操作に慣れている ことを前提にしています。

パソコンの操作については、ご使用のパソコン取扱説明書をご覧ください。分からない用語については、「用語の説明」をご覧ください(LSP P150)。

# ソフトウェアのインストール

本機をパソコンにつないでご使用になるには、同梱の CD-ROM「DSS Player」に含まれる ソフトウェアをインストールしてください。

#### 「DSS Player」に付属のアプリケーション

- DSS Player: 本機で録音した音声をパソコンに転送して再生したり、管理することができます。
- オンラインユーザー登録:オリンパスのインターネットサイトに接続し、オリンパスのユーザー登録を行います。

#### インストールの前に次のことをご確認ください

- DS-50/40用のDSS Playerを既にPCにインストールしている場合は、一旦それらをアンインストール ( 🖙 P105) し、DS-60 に付属する最新版の DSS Player をインストールする必要があります。
- 起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
- フロッピーディスクドライブにディスクが入っている場合は抜いてください。
- Administrator (管理者) に所属しているユーザー名でログインしてください。

#### Windowsを起動する

↑ 付属の「DSS Player」をCD-ROMドライブに挿入する

自動的にインストールプログラムが起動 します。起動した場合は手順5に進み、起 動しない場合は次の手順3、4にしたがっ て進んでください。

- ↑ [スタート]メニューから[ファイル ・ 名を指定して実行]を選ぶ
- 【名前:]に「D:¥Setup.exe」と入力 して[OK]ボタンをクリックする CD-ROMドライブがD:と仮定します。

「DSS Player」のオープニング画 面が表示されたら、「DSS Playerの インストール」または「オンライン ユーザー登録」を選択する



# DSS Player のインストール

### ▶[ユーザー情報の登録]

あなたのお名前、会社名およびシリアル番号を入力してください。シリアル番号はDSS Player収録のCD-ROMパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。 入力が終りましたら[次へ]をクリックします。確認のダイアログが現れる場合は「はい〕をクリックしてください。

#### 7 [使用許諾契約]

DSS Playerをインストールするには、この契約に同意していただく必要があります。 [はい] をクリックしてください。

### [インストール先の選択]

DSS Playerのインストール先を変更するときは [参照] を、変更の必要がなければ [次へ] をクリックします。 変更しない場合は、C:¥Program Files ¥Olympus¥DSS Playerとなります。

### ↑ [新しいフォルダの確認]

インストール先のフォルダが存在しない 場合、作成確認の画面が表示されますの で[はい]をクリックします。

# ┫┫ 【プログラム フォルダの選択】

プログラムフォルダの選択ができます。変更の必要がなければ[次へ]をクリックします。

### ▲ 【 現在の設定】

■ 現在の設定を確認します。よろしければ「次へ」をクリックし、プログラムフォルダやインストールフォルダを変えたいときは「戻る」をクリックし、変更してください。

# ┫ ファイルコピーの開始

■ DSS Playerが自動的にインストール されますので、しばらくお待ちくださ い。このとき他の作業は行わないでく ださい。

# ▲ ↑ [Install Shield ウィザードの完了]

) [完了]をクリックします。

自動的に手順5の画面に戻ります。

引き続きオンラインユーザー登録をする方は「オンラインユーザー登録」を選択し、手順14へ進んでください。

### オンラインユーザー登録

**4** // 画面の文章をお読みになり、指示 ■ に従ってユーザー登録を行う

### ドライバのインストール

**15** 「パソコンに接続する」( ☞ P107)を参考に、本機をパソコンに接続する

DSS Player をインストールして初めて本機をパソコンに接続すると、本機のドライバが自動的にインストールされます。正常にドライバがインストールされると以下のように表示があらわれDSS Playerが自動的に起動します(DSS Playerの操作方法は呼客P110以降を参照してください)。



# ソフトウェアのアンインストール

パソコンからソフトウェアを取り除くことをアンインストールと呼びます。アンインストールは、各ソフトウェアが必要なくなったときに行ってください。

- DSS Playerを終了する
- 2 [スタート] メニューより [コント ロールパネル] を選ぶ
- コントロールパネルウィンドウ内にある[プログラムの追加と削除]をクリックする
- 【変更と削除]をクリックする

- [ファイル削除の確認]
- [OK] ボタンをクリックするとアンインストールを開始します。途中でメッセージが表示されることがあります。その際はメッセージをよった。
  - ます。その際はメッセージをよく読み、指示にしたがって操作してください。
- 【メンテナンスの完了】の画面が表示 されたら[完了]をクリックし、アン インストールを終了する

#### アンインストール後に残される ファイルについて

作成した音声ファイルは「Message」フォルダ に保存されています。不要な場合は削除してくだ さい。「Message」フォルダの場所は、アンイン ストールする前に[ツール]メニューの[オプショ ン]をクリックし「ダウンロードフォルダ」の項 目で確認できます。

# オンラインヘルプの使いかた

オンラインヘルプを表示するには、次のいずれかを行ってください。

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [Olympus DSS Player] → [ヘルプ] を選択する。
- DSS Playerを起動した状態で、「ヘルプ」メニューから「トピックの検索」を選択する。
- DSS Player を起動した状態で、キーボードの [F1] キーを押す。

### 目次で検索する

- **2 検索したい項目の ◆ をダブルクリックする** 選択項目のタイトルが表示されます。
- ↑ 検索したい項目の? をダブルクリックする
- 選択項目の説明が表示されます。



### キーワードで検索する

- オンラインヘルプを表示させてから、キーワードのタブをクリックする
  - 検索可能なキーワードの一覧が表示されます。
- ↑ 文字を入力する
- 4 自動的に検索されます。
- ∮ 項目を選択して[表示] をクリックする
- 選択項目の説明が表示されます。




#### ご注意

本書はDSS Playerの基本的な操作を説明しています。メニューや詳細についてはオンラインヘルプを ご覧ください。オンラインヘルプはDSS Playerのインストール後から使用できます。

# パソコンに接続する

本機の接続は、必ず DSS Player をインストールしてから行ってください(ICS P102)。



### パソコンに接続する

- ▲ 本機の電源をONにする
- 2 USB接続ケーブルをパソコンの USBポートまたはUSBハブに接 続する
- 本機が停止していることを確認 し、本機側面の接続ポートへUSB 接続ケーブルを接続する

USB接続中は、本機のディスプレイに 「PCと接続中です(ストレージ)」と表示されます。




本機を接続し「マイコンピュータ」を開くと「リムーバブ ルディスク」ドライブとして表示されます。

#### ご注意

- 本機をパソコンと接続してDSS Playerをご利用になる場合、本機のメニュー設定でUSBクラス(IPSP P79)をストレージクラスにしてください。オーディオクラスで接続すると、本機をリムーバブルディスクドライブとして認識しません。
- USB接続ケーブルは必ず付属の専用ケーブルをご使用ください。他社製品をご使用した場合、故障の原因となりますので、絶対におやめください。またこの専用ケーブルを他社製品に接続することも絶対におやめください。

### パソコンから外す

画面右下のタスクバーの を クリックし、[USB大容量記憶装置デバイスードライブを安全に取り外します]をクリックする お使いのパソコンにより、ドライブのアルファベット表記が異なります。



# n USB接続ケーブルを外す

#### ご注意

- 録音/再生表示ランプ点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。
- パソコンと接続すれば、付属の USB 接続ケーブルより電源が供給されますので、本機に電池や AC アダプタからの電源供給は必要ありません。
- パソコンのUSBポートまたはUSBハブについては、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- USB接続ケーブルは、必ずパソコン本体の USB ポートまたはセルフパワー(AC アダプタ接続)の USB ハブに接続してください。
- USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されていないと正常に動作しません。
- ホールドは解除してください。

# DSS Player を起動する

本機をパソコンに接続すると自動的に DSS Player を起動できます。

#### 自動起動の設定を停止する場合


設定可能なアプリケーションをダイアログ表示します。

**[DSS Player]の▽をクリックする**「DSS Player」についていたチェックが消えます。再び自動起動する場合はもう一度クリックしてチェックを入れてください。



#### 手動で起動する場合


- ┃Windowsを起動する
- 2 [スタート]→[すべてのプログラム] →[Olympus DSS Player] の順に 選ぶ
- ¶ [Olympus DSS Player] をク リックする



#### ご注意

• 複数の DSS Player を同時に起動させることはできません。

# ウィンドウのなまえ(DSS Player)



\* DSS Player 起動時のメイン画面です

- 再生コントロールボタン ファイルの再生や、停止など操作を行う ボタンが配置されています。
- ② 音声フォルダウィンドウ パソコン内のDSS、WMA、MP3、WAV形 式ファイルが入ったフォルダを階層表示しま す。
- ③ デバイスウィンドウ 本機内のフォルダを階層表示します。
- ④ 音声ファイル一覧ウィンドウ②、③ で選択されているフォルダ内のファイルを表示します。

# 録音した音声をパソコンに取り込む

本機からファイルをパソコンに取り込むことをダウンロードと呼びます。DSS Playerでは、ファイルをパソコンにダウンロードする方法として次の3つがあります。

- 選択ファイルのダウンロード1つ、または複数のファイルを選択してパソコンに取り込みます。
- フォルダ単位のダウンロード フォルダ内にあるすべてのファイルをパソコンに取り込みます。
- すべてのダウンロード

ダウンロードアイコン ()。をクリックして、本機にあるすべてのファイルをパソコンに取り込みます。 ここでは「選択ファイルのダウンロード」について説明します。「フォルダ単位のダウンロード」や「すべてダウンロード」については、オンラインヘルプをご覧ください。

#### 選択ファイルのダウンロード

#### ■ フォルダを選ぶ

デバイスウィンドウでダウンロードしたいファイル が入ったフォルダを選びます。図では、フォルダA が選択されています。



#### ファイルを選ぶ

▲ 音声ファイル一覧ウィンドウからダウンロード したい音声ファイルを選択します。

複数選択する場合は、[Ctrl] キーまたは [Shift] キーを押しながら選びます。図では1つのファイ ルが選択されています。



#### **ファイルをダウンロードする** [転送] メニューから [選択ファイル のダウンロード]をクリックします。

フルルゲ 日 のかりンロート 246/20 (0.0000 to --) 自 音声745年 ACCRECATE NA 377,0-1714 (A) 74147 A (B) 74147 B (C) 74147 C (D) 74147 D 9ンプレートの編集と前 Ent/Mankowski ユーザーID の転送 /10/04 1213 2006/10/04 1213 00012 GESSOODS WAA
GESSOODS WAA
GESSOODS WAA
GESSOODS WAA
GESSOODS WAA 2005/10/04 1214 2006/10/04 1213 00020 10/04 1214 2006/10/04 1214 2006/10/04 1214 ET 7515'E 10/04 1215 2006/10/04 1215 10/04 1215 2006/10/04 1215 70/04 12:15 2006/10/04 12:15 2006/10/04 12:15 0:00:05 G8000009 WMA /10/04 1216 2006/10/04 1216 2006/10/04 1216 0:00:11 DSSOODED WMA 10/04 1216 2006/10/04 1217 2006/10/04 1216 00016 B d co-coccoo

#### ℳ ダウンロードの完了

↓ パソコンから通信中の画面が消えても、本機の録音/再生表示ランプが点滅中はデータを転送中ですので、USB接続ケーブルを外さないでください。

USB接続ケーブルを外す場合は、必ず 『3P108に記載の方法で行ってください。 ドライブを停止してから外さないと、正常 にデータが転送されないことがあります。



#### ご注意

- 録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。
- ファイルのサイズやパソコンによってはダウンロードに時間がかかることがあります。
- ダウンロード先は、本機のフォルダと対応した、ダウンロードトレイのフォルダに保存されます。
   (例) 本機のフォルダ A からダウンロードしたファイルは、パソコン上のダウンロードトレイのフォルダ A に保存されます。
- 同じ名前のファイルがあるときは、ファイルの内容が異なる場合のみ別のファイル名で保存します。ファイルの内容が同じ場合はダウンロードされません。

## ファイルを再生する

#### ■ フォルダを選ぶ

再生したいファイルが入っているフォルダを選びます。


図では取り込み済みのファイルを指定するため、音声フォルダウィンドウのフォルダAを選択しています。

#### ↑ ファイルを選ぶ

▲ 音声ファイル一覧ウィンドウから再生 したいファイルを選びます。

図では 「DS600001.WMA」\* ファイルが選択されています。

#### **り**ファイルを再生する



その他の早戻し、早送り、停止、再生速度、音量、時間軸、インデックスマークスキップなどは、 再生コントロールバーで操作できます。詳細については、オンラインヘルプをで覧ください。

#### \* DS60 0001 WMA

一 **拡張子:**本機で録音したファイルは WMA 形式で、拡張子が .WMA となります。

- ファイル番号:本機が自動的につける連続した数字。

- **ユーザID:**本機に設定されたファイル名で初期値はDS60となります。ユーザ ID は変更可能です(『冬 P116)。

# ファイルを本機に転送する

DSS Player には、パソコンにあるファイルを本機に転送(アップロード)する機能があります。

#### ◀ フォルダを選ぶ

音声フォルダウィンドウから、転送したいファイルの入っているフォルダを 選びます。

## **介** ファイルを選ぶ


音声ファイル一覧ウィンドウから、転 送したいファイルを選びます。

#### ↑ 転送先フォルダを選ぶ

「転送」 メニューから 「ファイルの アップロード」 を選択、またはアッ プロードアイコンをクリックします。 転送先フォルダー覧のウィンドウが表 示されたら、転送先フォルダを選んで ください。

#### // ファイルを転送する

ファイルが本機に転送されます。



#### ▶ アップロードの完了

通信中の画面が消え、本機の録音/再生表示ランプが消えたらアップロードの完了です。

音声ファイル一覧ウィンドウから転送したいファイルを選び、音声フォルダウィンドウのフォルダにドラッグ&ドロップ (マウスの左ボタンを押したまま移動し、移動先でボタンを離す) して転送することもできます。

#### ご注意

- 録音 / 再生表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。
- 本機のフォルダ内に同じ名前のファイルがあるときは、ファイルの内容が異なる場合のみ別のファイル 名で保存します。ファイルの内容が同じ場合はアップロードされません。

# ファイルを E-mail で送信する

音声ファイルはハードディスク上の「Message」フォルダの中に保存されています。E-mail に添付して音声ファイル送信する場合には「Message」フォルダの中からファイルを選択してください。

「Message」 フォルダの設定されている場所は、「ツール」 メニューの [オプション] をクリックし、「ダウンロードフォルダ」の項目で確認できます。

メールの受信相手にDSS Player がなくても、DSS Player-Lite を使えばファイルを再生できます。DSS Player-Lite はオリンパスホームページ、http://www.olympus.co.jp から無償でダウンロードできます。


# 本機のユーザ ID を変更する

本機で録音される WMA 形式のファイル名には、自動的にユーザ ID がつけられます。

**■ [ユーザIDの転送]画面で、新たなIDを入力する** [転送] メニュー内にあります。

# ↑ [転送]をクリックする

✓ 変更したユーザID名が本機に転送されます。



#### ご注意

●録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

## フォルダ名を変更する

#### 音声フォルダウィンドウのフォルダ名を変更する

[ファイル] メニューの [フォルダ名の変更] コマンドを使用することで、フォルダ名を変更できます。フォルダ名は20文字まで入力可能ですが、半角の¥/:\*?"<>| は入力できません。

#### デバイスウィンドウのフォルダ名を変更する

変更するフォルダ名を右クリックし [フォルダ名の変更] を選択、フォルダ名を入力します。 変更したフォルダ名は本機のフォルダ名に反映されます。

デバイスウィンドウのフォルダ名として使用できる文字は、半角記号を除いた大小半角英数字、全角カタカナ、ひらがな、漢字、全角記号で全角6文字(半角12文字)以内です。

#### ご注意

●録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

# コメントを編集する

本機からダウンロードしたファイルに DSS Player 上でコメントをつけることができます。 「コメントの編集」画面は、[ツール] メニューから [コメントの編集] を選択してください。 入力できる文字数は全角50文字(半角100文字)以内です。

#### ご注意


録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

# テンプレートを編集する

本機に登録されているフォルダ名のテンプレートは、「テンプレートの編集と登録」画面から変更することができます。

[転送]メニューから[テンプレートの編集と登録]を選択してください。

使用できる文字は、半角記号を除いた大小半角英数字、全角カタカナ、ひらがな、漢字、全角記号で、入力できる最大文字数は全角4文字(半角8文字)です。



#### ご注意

●録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

# 音声ガイドデータをコピーする

本機を初期化して音声ガイドデータを本機から消去してしまったときは、DSS Playerから音声ガイドデータを本機にコピーすることができます。

#### |本機の音声ガイドが「ON」に設定されていることを確認する

本機の音声ガイドが「OFF」に設定(ms P90)されていると、音声ガイドデータはコピーされません。

### ↑ 本機をパソコンに接続する

接続方法は「パソコンに接続する」(ISSP107)をご覧ください。

#### ↑ DSS Playerを起動する

#### ▲ 音声ガイドデータをコピーする

↓ 「ファイルの転送」ダイアログで[はい]ボタンをクリックすると、音声ガイドデータのコピーが始まり、進行状況を示すウィンドウが表示されます。

## ■ 音声ガイドデータのコピー完了



#### ご注意

- ・アラーム音(IPS P64)、電源をON/OFF(IPS P16)する際の起動音/終了音のデータも、音声ガイドデータと一緒にコピーされます。
- ●録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

8

# USBマイク/スピーカとして使う

DSS Player では、本機を USB マイクや USB スピーカとして使用して、パソコンに取り込んだ音声ファイルに挿入/追加/上書き録音を行ったり、直接パソコンに新規の録音を行ったりすることができます。

またこの際に、本機のボタンで DSS Player の操作を行うことも可能です。

#### オーディオ設定

DSS Player で本機を USB マイクまたは USB スピーカとしてお使いいただくには、ストレージクラスでパソコンと接続後、オーディオクラスに切り替える必要があります。 初めて切り替えた場合はドライバーがパソコンにインストールされます。

接続後、下記の設定を行ってください。

ツールバーの 🖺・アイコンをクリックし本機を[オーディオ]に切り替える

#### USB スピーカとして使う

本機をUSBスピーカとして使用すると、パソコンに付属のスピーカから音声出力をさせずに、本機から音声出力させることができます。

USBスピーカとして使用する場合は、上記の「オーディオ設定」で本機を[オーディオ]に切り替え後、下記の設定を行ってください。



メニューバーの[ツール(T)]から「オーディオの選択」を選び、出力先を切り替える

#### USB マイクとして使う

本機をUSBマイクとして使用すると、DSS Playerで音声の録音が行えるほかに、音声認識ソフトやその他のアプリケーションでも、パソコンに音声を入力することができます。

本機をUSBマイクとして使用する場合は、前のページの「オーディオ設定」で本機を[オーディオ]に切り替え後、下記の設定を行ってください。

#### Windows 2000 の場合

[コントロールパネル] → [(サウンドと) マルチメディア] → [オーディオ] タグを選び、録音デバイスから [USB オーディオデバイス] を選択します。

#### Windows XP の場合

[コントロールパネル] → [サウンド、音声およびオーディオデバイス] → [サウンドとオーディオデバイス] → [オーディオ] タグを選び、録音デバイスから [Microphone Control (DVR)] を選択します。

#### ご注意

- 本機のメニュー設定でUSBクラスがオーディオクラスに設定されていると、本機をリムーバブルディスクドライブとして表示しません。ストレージクラスに設定し直してから、パソコンと接続してください。
- USB スピーカの切り替えは、USB マイクと同様に [コントロールパネル] からもできます。
- USBマイクとして使用する場合は本機の録音モードに関係なく、USBステレオマイクとなります。本機に外部マイクを接続する場合は、ステレオマイクをご利用ください。

# Plus

# アップグレード機能

「DSS Player」は、より高い機能を備えた「DSS Player Plus」へのアップグレード(有償)が可能です。「DSS Player」の機能に加え、音声認識ソフトを使っての音声認識や、ファイルの結合、ファイルの分割、本機のメニュー設定などがご利用いただけます。

#### ご購入およびアップグレードのしかた

「DSS Player Plus」を購入し、「DSS Player」からアップグレードするには、以下の手順で操作します。

- ◀ DSS Playerを起動する
  - 起動方法は® P109をご覧ください。
- 2 ニューの[DSS Player Plusの購入]を 選択する

ウェブブラウザが起動し、DSS Player Plusの購入サイトが表示されます。画面の 案内にしたがって操作してください。 購入完了後、画面上またはメールによりライセンス番号が発行されます。



# 【ヘルプ】メニューから、[DSS Player Plusへのアップグレード]を選択する

[DSS Player Plusへのアップグレード]ダイアログが表示されます。



# ▼ [DSS Player Plusへのアップグレード] ダイアログに購入したライセンス番号を入力し、[OK] ボタンをクリックする

次回起動時に、DSS Player Plusへのアップグレードが行われ、DSS Player Plusとしてご利用いただけます。



#### 「DSS Player Plus I へのアップグレードを確認するには

メインメニューのタイトルが DSS Player Plus に変わります。または各ウィンドウのツールボタン内の [ヘルプ] メニューの [バージョン情報] を選択し、DSS Player Plus が表示されることを確認します。

#### ご注意

- ライセンス番号の購入には、インターネットが利用できる環境が必要です。ご利用できない場合はカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- ライヤンス番号のご購入につきましては、ウェブサイト内の詳細をご覧ください。

# 音声認識ソフトを使う

市販されている Nuance 社の「ViaVoice」またはジャストシステム社の「Voice 一太郎」とあわせてお使いになると、本機で録音したファイルをパソコンに転送し、文字変換させることができます。詳細については音声認識ソフトの取扱説明書をご覧ください。

本機との対応が確認されている音声認識ソフトは下記のとおりです。(2007年7月現在)

#### Nuance 社

Plus

• IBM ViaVoice for Windows,
Pro/Premium V10またはPro/Premium V10.5 (Standard 版ではご使用になれません)

#### ジャストシステム社

● Voice 一太郎 11

今後リリースされるソフトウェアの対応状況については、弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください (ISS P155)。

また、これらのソフトウェアを本機との組み合わせでご使用になる場合は、お使いのパソコンでの動作を各ソフトのメーカーにご確認ください。

- 音声認識ソフトViaVoice に関するお問い合わせは、再発行元のNuance社にご連絡ください。 http://japan.nuance.com/viavoice/
- Voice 一太郎に関するお問い合わせは、Voice 一太郎製品に同梱されているガイド「まずはじめにお読みください」にしたがって、株式会社ジャストシステムの窓口でサポートをお受けください。

#### オーディオセットアップ

DSS Player Plus と Nuance 社の音声認識ソフト「Via Voice」を一緒にお使いいただく場合、スピーカや内蔵マイクから取り込まれる音声を正確に録音するために、以下の手順で設定を行ってください。

- ▎本機とパソコンを接続しDSS Player Plusを起動する
- **本機をオーディオクラスに切り替える** オーディオクラスへの切り替えについては ISSP78をご覧ください。
- ↑ [スタート]ボタンをクリックし、「プログラム]→[IBM ViaVoice VoiceCenter] の順に選ぶ
- 【[IBM ViaVoice VoiceCenter] から、「ViaVoice] [ツール] を選択し、ViaVoiceユーザーウィザード画面を表示させる。
- 5 [デバイス]のリストボックスから、[DSSファイルの認識]または [WMAファイルの認識]を選択する
- (次へ)ボタンをクリックする オーディオセットアップウインドウ が表示されます。



#### 7 サウンドカードの選択

[サウンドカードの選択] 画面が表示されたら [入力]に[USBオーディオデバイス]を選択し、 画面の指示に従います。(XPでは[Microphone Control (DVR)]を選択します。)

● 画面の指示にしたがってオーディオ● セットアップを続けます。

オーディオセットアップやエンロール中に 音声入力するときは、そのままの状態で本 機から音声入力してください。



本機やファイルを使用して音声認識を行う前に、本機を使った環境のエンロールを行うことをおすすめします。これによりあなたの声の特徴が登録され、認識率を向上させることができます。

#### 音声認識の実行

DSS Player Plusは、メニューからViaVoiceに簡単にアクセスすることができ、音声ファイル一覧ウィンドウにあるファイルの認識が可能です。

#### ■ フォルダを選ぶ

音声フォルダウィンドウから、音声認識させたいフォルダを選びます。

- ↑ 音声ファイルを選ぶ
  - 音声ファイル一覧ウィンドウから音声 認識させたいファイルを選びます。
- ↑ 音声認識の開始
- 音声認識開始アイコン ⑤ をクリック します。

音声認識ソフトのウインドウが表示され、音声認識が開始されます。



#### ノイズキャンセルについて

メニューバー [音声認識(D)] 内にある [ノイズキャンセルを使用する] にチェックを入れることで、ノイズキャンセル機能を効かせた音質を音声認識ソフトに出力することができます。



#### ご注意

• LP モードで録音したファイルの音声認識はできません。

#### 音声認識を目的とした録音について ==

本機を使用して、音声認識を目的とした 録音をするときは、次のようなことに十 分注意して録音してください。

- 本機のマイク感度スイッチを「口述 (♠)」( ● P31) にする
- 録音モード (P3 P30) を「LP」 以外に設定する
- 音声起動録音 (VCVA) モード (IST P 28) を「OFF」にする
- 音声認識ソフトに声を登録した1人の 話し手が録音する
- 比較的静かな環境で録音する

- 本機の内蔵マイクと話し手の口を近づけて(5~10cm)録音する
- 一定の話しかたで録音する
- 周囲の雑音の影響を軽減してご自身の 声を録音したい場合は、口述録音用マイク ME12 (配金 P36) を利用する

次のような条件で録音したファイルは認識率が低く、音声認識にはお使いいただけません。

- 複数の人の声が録音される、会議や座 談会など
- まわりの雑音も録音されやすい、講演 会や講義など

# Dus ファイルを結合する


DSS Player Plus では、指定した複数の音声ファイルを結合して 1 つの音声ファイルを作成 することができます。

#### フォルダを選ぶ

音声フォルダウィンドウから、結合したいファイルの入っているフォルダを 選びます。

#### ↑ 音声ファイルを選ぶ

■ 音声ファイル一覧ウィンドウから結合 したいファイルを複数選びます。



## **り** [編集]メニューから[結合]を選択、ま **ひ** たは 🗎 ボタンを押す

ファイルの結合ダイアログが表示され、手順2で選択したファイルを一覧表示します。



#### 結合する順番を選ぶ

→ 結合後の再生順序を変えることができま す。ファイルを選択し、「上へ] 「下へ] ボタ ンを押して、順序を入れ替えてください。

#### ファイル名を入力する

任意で入力することも可能です。



同一フォルダ内に手順5で指定したファイ ル名で保存されます。



#### ご注意

- 録音モードが異なるファイルを結合することはできません。
- 複数のファイルを結合する場合、ファイル・リストの先頭ファイルと同じ録音モードのファイルのみ結 合されます。録音モードが異なり結合できないファイルはグレー表示されます。

# Plus ファイルを分割する


DSS Player Plus では、指定した 1 つの音声ファイルを2 つのファイルに分割することができます。

#### フォルダを選ぶ

音声フォルダウィンドウから、分割したいファイルの入っているフォルダ選びます。

#### ↑ 音声ファイルを選ぶ


■ 音声ファイル一覧ウィンドウから分割 したいファイルを一つ選びます。



**り** [編集]メニューから[分割]を選択、ま たは № ボタンを押す

ファイル分割の設定ダイアログが表示されます。





#### | 分割位置を設定する

■ ボタンを押してファイルを再生し、分割したい位置で ■ ボタンを押します。 また、時間軸上での再生スライダーの位置は、現在の再生位置を示すとともに、分割位置を 示しています(再生スライダーを左右にスライドさせて、分割したい位置へ移動させること も可能です)。

### ■ ファイル名を入力する

→ 分割後のファイル名は自動生成しますが、任意で入力することも可能です。

#### ፟ [分割実行]ボタンを押す

🌓 ファイルの分割が完了し、手順5で指定したファイル名で保存されます。

# 本機のメニューを設定する

本機のメニュー設定をパソコン上の「レコーダーメニュー設定 | 画面で変更することができます。

Plus

レコーダーメニュー設定のダイアロ グ表示されます。



- **タメニュー設定を行う** 変更したいラジオボタンをクリック し、チェックを入れます。
- [OK]ボタンを押す
   設定内容が本機に転送されます。
   終了後、パソコンと本機のUSB接続を外すと、本機のメニュー設定が変更されます。



10

# コンテンツを取り込んで楽しむ

Windows Media Player を使って、語学 CD やインターネットからパソコンに取り込んだ語学コンテンツや音楽ファイルを、本機に転送して再生することができます。

またDSS Playerを使って、インターネット上でPodcast配信されているコンテンツを取り込んで楽しむこともできます。

本機はWMA形式、MP3形式の語学コンテンツに対応しています。

#### Windows Media Player 使って取り込む

- CD からパソコンに音楽ファイルや語学コンテンツをコピーする。
- ➡ 詳細は「CD から音楽をコピーする」( 🔊 P137) をご覧ください。
- パソコンにコピーした音楽ファイルや語学コンテンツを本機へ転送する。
- ➡ 詳細は「音楽ファイルを本機に転送する」( 📭 P138) をご覧ください。

#### DSS Player を使って取り込む

- インターネット上で Podcast 配信されているコンテンツをパソコンに取り込む。
- ➡ 詳細は「Podcast コンテンツを取り込む」(№ P141) をご覧ください。


#### 本機でダイレクト録音する

他の機器と本機をつないで直接本機へ録音する。

➡ 詳細は「他の機器の音声を本機で録音する」( 📭 P37) をご覧ください。

# Windows Media Player を使う

Windows Media Player を用いると、音楽CDから音楽ファイルを変換(リッピング)したり(MSPP137)、音楽配信サイトで購入した音楽ファイルを簡単に本機に転送することができます(MSPP138)。



#### 著作権と著作権保護機能(DRM)について

著作権者に無断でインターネットからダウンロードした音声や音楽ファイル、音楽CDなどの複製や配布、インターネットへの掲載、再掲載、商用または販売を目的としたWMA やMP3ファイルへのデータ変換は、著作権法で固く禁じられています。


WMA ファイルには著作権の保護を目的とした DRM(Digital Right Management)が施されている場合があります。DRM が施されているファイルは音楽 CD から変換(リッピング)した音楽ファイルや音楽配信によって入手した音楽ファイルを不法にコピーしたり、配布できないよう制限されています。DRM の施された WMA ファイルを本機に転送するには Windows Media Player を用いるなど所定の方法で転送する必要があります。また、音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、ポータブルデバイス(本機)へのコピーに制限がある場合があります。

#### ご注意

• 本機は Microsoft Corporation の DRM9 に対応していますが、DRM10 には未対応です。


# ウィンドウのなまえ (Windows Media Player)

#### Windows Media Player 11



- ① 機能タスクバー
- ② 位置スライダ
- ③ ランダム再生ボタン
- 4 連続再生ボタン
- ⑤ 停止ボタン
- ⑥ 前へボタン
- ⑦ 再生ボタン
- ⑧ 次へボタン
- 9 ミュートボタン
- 10 音量スライダ

#### Windows Media Player 10



- ① 機能タスクバー
- ② クイックアクセスパネルボタン
- ③ 位置スライダ
- 4 巻き戻しボタン
- ⑤ 再生ボタン
- ⑥ 停止ボタン
- (7) 前へボタン
- (8) 次へボタン
- 9 ミュートボタン
- 10 音量スライダ
- ① ランダム再生 / 連続再生ボタン
- (12) 早送りボタン

# CDから音楽をコピーする

- CDをCD-ROMドライブに挿入し、 Windows Media Player を起動する
- **2**機能タスクバーから[取り込み]メニューをクリックする

[取り込み] メニューをクリック後、Windows Media Player 10では必要に応じて[アルバム情報の表示]をクリックしてください。

インターネットに接続できる場合は CDの情報検索します。

- **り** コピーしたい音楽ファイルに チェックをつける
- 【取り込みの開始】をクリックする Windows Media Player 10では、「音楽の取り込み】をクリックします。

パソコンにコピーされたファイルは WMA形式で保存されます。コピーされた音楽ファイルはアーティスト、アルバム、ジャンルなどに分類されてプレイリストに追加されます。



Windows Media Player 11



Windows Media Player 10

# 音楽ファイルを本機に転送する

パソコンに保存した音楽ファイルを本機に転送できます。CDからパソコンに音楽ファイルをコピーする方法は「CDから音楽をコピーする」をご覧ください(LSP137)。

#### Windows Media Player 11

- ▲ 本機をパソコンに接続し、WindowsMedia Player を起動する
- ↑機能タスクバーから[同期]メニューを クリックする
- **再度[同期]メニューをクリックし、**[DVR]→[詳細オプション]→[同期の設定] と選択した後、以下の設定を行う
  [デバイスにフォルダ階層を作成する]にチェックを入れます。\* 1 \* 2
  アーティスト名やアルバム名のフォルダが自動的に作成されますので、聴きたいファイルなどの検索がしやすくなり、便利です。
  - \*1 フォルダが自動作成されない場合があるので、[デバイスにフォルダ階層を作成する]に初期状態でチェックが入っているときは、いったんチェックを外してから再度チェックを入れ直してください。
  - \*2 本機への同期転送後、WMPInfo.xmlという名前のファイルが作成されますが、このファイルを消去すると、再度\*1の設定が必要になる場合があります。





- ★ 左側の[ライブラリ]からお好みのカテゴ リーを選択し、本機に転送したい曲、また はアルバムを選択したら、右側の[同期リ スト]にドラッグ&ドロップする
- **5** [同期の開始] をクリックする ファイルが本機に転送されます。



#### Windows Media Player 10

- ▲ 本機をパソコンに接続し、WindowsMedia Player を起動する
- **機能タスクバーから[同期]メニューを** クリックする
- すに関いている。 を関いているでは、本機に転送したい音楽ファイルにチェックをつける表示されるプレイリストの音楽ファイルをドラッグ& ドロップすると曲順を変更できます。
- ▲ 右側のプルダウンメニューから本機に 対応するドライブを選択する

通常本機はリムーバブルディスクとして認識されます。



#### ー 右上の☑ をクリックして、同期オプ ションを設定する

[デバイスにフォルダ階層を作成する]に チェックを入れます。\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>

アーティスト名やアルバム名のフォルダが 自動的に作成されますので、聴きたいファイ ルなどの検索がしやすくなり、便利です。

- \*1 フォルダが自動作成されない場合があるので、[デバイスにフォルダ階層を作成する]に初期状態でチェックが入っているときは、いったんチェックを外してから再度チェックを入れ直してください。
- \*2 本機への同期転送後、WMPInfo.xmlという名前のファイルが作成されますが、このファイルを消去すると、再度\*1の設定が必要になる場合があります。

#### [同期の開始]をクリックする

ファイルが本機に転送されます。本機に転送 された音楽ファイルはデバイス上の項目に 表示されます。





#### ご注意

- 音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、ポータブルデバイス(本機)へのコピーに 制限がある場合があります。
- 詳細は各 Windows Media Player のオンラインヘルプをご覧ください。
- Windows Media Player 9を使っての転送方法は、オリンパスホームページ・http://www.olympus.co.jp/をご覧ください。
- 音楽ファイルをメモリ容量いっぱいまで転送すると、本機のディスプレイに「管理ファイルが作成できません。PCに接続して不要なファイルを消去してください」と表示される場合があります。その場合はファイルを消去して、管理ファイルの空き容量(数百KB~数十MB)を確保してください。(管理ファイルの容量は音楽ファイルの数が増えるほど、多く必要になります。)

# Podcast コンテンツを取り込む

DSS Playerにお気に入りの番組を登録することによって、自動的に新しいコンテンツをダウンロードすることができます。またパソコンに接続するだけで、新しいコンテンツを本機へ転送することができます。

#### Podcast の番組を登録する

- DSS Playerを起動する
- 2 ウェブブラウザを起動し、Podcast配信サイトを表示する
- ↑ Podcast登録用のアイコンをDSS Playerの[Podcast] フォルダヘドラッ グ&ドロップする

Podcast登録用のアイコンは各配信サイトによって異なります。詳しくは各配信サイトをご確認ください。

#### ▮番組の登録完了

◆ 番組が登録されると、[Podcast] フォルダの リストビューに、番組が配信しているコンテンツが一覧表示されます。

初期設定では登録時に配信されている最新のコンテンツが自動でダウンロードされます。





#### ご注意

• 本機では MP3、WMA 形式以外のコンテンツは再生できませんのでご注意ください。


#### 番組を更新する

初期設定では、DSS Player に登録した番組は自動的に更新されます。番組の更新間隔は [ツール] → [オプション] を選択し、表示されたオプションダイアログのPodcast タブで 変更可能です。詳細はオンラインヘルプ (IS P106) をご覧ください。

自動で番組を更新しない場合、以下の手順で番組を更新することができます。


#### 【[Podcast]フォルダを選ぶ

↑ 更新したい番組を選ぶ



「ツール]メニューから[Podcastを更新]を選択、または、デボタンを押す 番組の更新を開始します。

番組が更新されると、新しいコンテンツが グレーで表示されます。グレーで表示され ているコンテンツは、まだパソコンへダウ ンロードされていないことを表します。




#### コンテンツをダウンロードする

初期設定では番組を更新した際に新しいコンテンツがあった場合、最新のコンテンツを自動でダウンロードします。この設定は [ツール] → [オプション] を選択し、表示されたオプションダイアログの Podcast タブで変更可能です。詳細はオンラインヘルプ(『☞ P106)をご覧ください。

手動でダウンロードを開始する場合、以下の手順でダウンロードすることができます。


#### | [Podcast]フォルダを選ぶ



#### **夕** ダウンロードしたいコンテンツの[入 手] ボタンをクリックする

コンテンツのダウンロードを開始します。 コンテンツをダウンロードしている間は、 進行状況を示すウィンドウが表示されま す。

#### り ダウンロードの完了






#### コンテンツを本機へ転送する

初期設定では、本機をパソコンに接続すると、自動でコンテンツが本機の「Podcast」フォルダに転送されます。この設定は「ツール」→「オプション」を選択し、表示されたオプションダイアログのPodcastタブで変更可能です。詳細はオンラインヘルプ(『冬~P106)をご覧ください。

手動でコンテンツを転送する場合、以下の手順で転送することができます。

#### 【 [Podcast]フォルダを選ぶ



2転送したいコンテンツを選択し、本機の「Podcast」フォルダヘドラッグ&ドロップする

コンテンツの転送を開始します。

コンテンツを転送している間は、進行状況を示すウィンドウが表示されます。

#### ↑ 転送の完了

本機へ転送したコンテンツには転送済みアイコン
 が表示されます。

本機のPodcastボタンを押すと、転送したファイルを 簡単に開くことができます(『\*\*\* P21)。





#### ご注意

録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

# パソコンの外部メモリとして使う

音声レコーダー、音楽プレーヤーとしての使いかたの他に、本機はパソコンの外部メモリとし て、パソコンからのデータ保存や読み出しにもご使用できます。

本機とパソコンを接続すれば、本機のデータをパソコンへ転送したり、パソコンに保存された データを本機に保存することが可能です。

### たとえば、エクスプローラなどでパソコンのデータをコピーする

## パソコンを起動する

- ▶本機をパソコンに接続する
- ▲ 接続のしかたは、「パソコンに接続する」をご覧ください(
   P107)。
- ▲ エクスプローラを起動する
- 製品名が表示されます。
- データをコピーする
- ➡ データの読み書きやコピーなど、アクセス中は本機の録音/再生表示ランプが赤く点滅し ます。
- パソコンから外す
- 取り外しかたは、「パソコンから外す」をご覧ください(**L**愛 P108)。

#### ご注意

- 録音/再生表示ランプが赤く点滅中は、絶対にUSB接続を外さないでください。データが破損する可 能性があります。
- ストレージクラスであることを確認してください。オーディオクラスでは本機をリムーバブルディスク として認識しません (mg P107)。

# 警告表示一覧

表示	詳細	解決方法
- 電池を交換してください (Battery Low)	電池残量がない。	新しい電池に交換してください。 (pg P14)
消去できません (File Protected)	消去ロックがかかっているファイ ルを消去しようとした。	消去ロックを解除してください。 ( <b>p</b> る P71)
<b>これ以上記録できません</b> (インデックスマークをつけるとき) (Index Full)	ファイル内でインデックスマーク を最大数 (16) まで使っている。	必要のないインデックスマークを消去してください。(mg P69)
<b>これ以上設定できません</b> (テンプマークをつけるとき) (Temp Full)	ファイル内でテンプマークを最大数 (16) まで使っている。	必要のないテンプマークを消去して ください。(ng P69)
A~Eフォルダで録音してください (Illegal Folder)	「Music」フォルダで録音しようと した。	<b>A~E</b> フォルダを選択し直して録音 してください。( <b>r</b> ⊗ P25)
これ以上記録できません (録音するとき) (Folder Full)	フォルダ内のファイル件数が最大 数(200)になっている。	必要のないファイルを消去してください。(mg P66)
メモリーに異常があります (Memory Error)	内蔵フラッシュメモリに異常があ る。	当社カスタマーサポートセンターに ご連絡ください。(『愛 P155)
不正コピーされたファイルです (License Mismatch)	不正にコピーされた音楽ファイルです。	ファイルを消去してください。 ( <b>L</b> 容 P66)
メモリーがいっぱいです (Memory Full)	フラッシュメモリ残量がない。	必要のないファイルを消去してくだ さい。( <b>L</b> 容 P66)
ファイルがありません (No File)	フォルダ内にファイルがない。	フォルダを選び直してください。
初期化に失敗しました (Format Error)	初期化に問題があった。	メモリを再フォーマットしてくださ い。( <b>r</b> 家 P77)
管理ファイルが作成出来ません。 PCに接続して不要なファイルを消去して下さい (Can't Make The System File.Connect	フラッシュメモリ残量がないため、 管理用のファイルが作成できない。	パソコンに接続して、不要なファイルを消去してください。
To PC And Delete Unnecessary File)		

# 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
ディスプレイに何も表示	電池が正しく入っていない。	電池の ⊕ ⊖を確かめてください。
されない	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。 ( <b>r</b> 家 P14)
	電源が OFF になっている。	電源を入れてください。( <b>p</b> 家 P16)
操作できない	電源が OFF になっている。	電源を入れてください。(🃭 P16)
	ホールドがかかっている。	ホールドを解除してください。 ( <b>r</b> 容 P17)
	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。 ( <b>p</b> る P14)
録音できない	メモリ残量がない。	必要のないファイルを消去してくだ さい。( <b>r</b> 容 P66)
	ファイル番号が最大記録件数になっている。	別のフォルダを確認してみてください。
再生音が聞こえない	イヤホンが接続されている。	内蔵スピーカでの再生時はイヤホン をはずしてください。
	音量が 0 になっている。	ボリュームを調節してください。 ( <b>r</b> 家 P43)
消去できない	消去ロックがかかっている。	消去ロックを解除してください。 ( <b>r</b> 家 P71)
	読み取り専用ファイルである。	パソコンで読み取り専用の設定を解除してください。
再生時に雑音がする	録音時に本機をこすったりした。	
	録音時、再生時に本機を携帯電話や蛍光灯の 近くに置いている。	操作時に本機の位置を変えてみてください。
録音のレベルが小さい	マイク感度が低い。	マイク感度を「高感度」または「会議」にしてもう一度録音してみてください。(mg P31)

症状	考えられる原因	対処方法
インデックスマーク・テン プマークがつけられない	マーク件数が最大(16件)になっている。	必要のないマークは消去してくださ い。(『客 P69)
	消去ロックがかかっている。	消去ロックを解除してください。 ( <b>r</b> 家 P71)
	読み取り専用ファイルである。	パソコンで読み取り専用の設定を解除してください。
録音した音声ファイルが ない	録音したフォルダではない。	フォルダを切り替えてください。
設定した時刻に「タイ マー録音」や「アラーム 再生」がスタートしない	時計が合っていない。	「現在時刻」を確認し、合っていない場合は、日付・時刻を正しく設定し直してください。(『家 P19)
アラーム音や起動音 / 終 了音、音声ガイドが使用 できない	初期化などにより、データが消去された。	DSS Player を使ってデータを本機に コピーしてください。(『SP P119) 音声ガイドデータをコピーすると、ア ラーム音と起動音 / 終了音のデータも 一緒にコピーされます。
録音モニターでイヤホン からノイズが聞こえる	ハウリングをおこしています。	イヤホンとマイクの距離を離す、マイクをイヤホンの方へ向けない、録音モニターの音量を下げるなど調整をしてください。

## アクセサリー(別売)

#### 専用ステレオマイクロホン: ME54S

DS-60 専用のステレオマイクロホンです。

#### ステレオマイクロホン: ME51SW

ステレオマイクロホンME51Sと延長コード、クリップのセットです。大口径マイク内蔵で、高感度のステレオ録音が可能です。

#### 高感度単一指向性モノラルマイクロホン: ME52

周囲の雑音の影響を軽減して、離れた場所の音を 録音したい場合に使用します。

### 単一指向性モノラルマイクロホン: ME12 (口述録音用マイク)

周囲の雑音の影響を軽減して、ご自身の声を録音 したい場合に使用します。

#### モノラルタイピンマイク (無指向性): ME15

タイピン型ホルダー付きの目立たない小型マイクです。

#### テレホンピックアップ:TP7

イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま通話。電話の声や会話を明瞭に録音できます。

#### AC アダプタ: A324

国内専用のACアダプタです。

#### 単4形ニッケル水素充電池/充電器セット: BC400

ニッケル水素充電器BU-400と、単4形ニッケル水素充電池BR401の4本組セットです。オリンパス製の単3、単4形ニッケル水素充電池を急速充電できます。

## 単4形ニッケル水素充電池:BR401

持続性に優れた高性能充電池です。

#### コネクティングコード: KA333

両端がステレオミニプラグ (φ 3.5) の抵抗入り 接続コードです。イヤホン出力をマイク入力に接 続して録音する場合に使用します。

モノラルミニプラグ ( $\phi$  3.5)、またはモノラルミニミニプラグ ( $\phi$  2.5) への変換プラグアダプタ (PA331/PA231) も同梱しています。

#### 専用リモコン: RS29 (同梱)

DS-60用の専用リモコンで、本機の録音/停止が リモート操作できます。

同梱のステレオマイク (ME54S) を接続すると、 リモコンステレオマイクとしてご使用できます。

#### 専用ケース: CS113 (同梱)

DS-60/50/40用の専用ケースで、本体を衝撃や 汚れからガードします。

ケース背面にベルトを通せるループ付きで、開閉スムーズなマグネットホックを採用しています。

# 用語の説明

用語	意味
ボイストレック	 オリンパス製 IC レコーダーの総称です。
メモリ	- 内蔵のフラッシュメモリのことを指します。
音声ファイル	本機で録音した用件のことを音声ファイルと呼びます。
音楽ファイル	CD やインターネット上から取り込んだ WMA(Windows Media Audio)、MP3(MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3) 形式のファイルのことを音楽ファイルと呼びます。
停止状態	本機が録音、再生などの動作をしていない状態を指します。
ビットレート	1 秒間あたりに処理されるデータ量のことです。圧縮率を示すこの数値が高いほど音質は良くなりますが、ファイルの容量が大きくなります。
フォルダ	ファイルを分類して録音するための機能(入れ物)です。
VCVA	設定より大きな音を感知すると自動的に録音を開始し、音が小さ くなると停止する音声起動録音の略称です。
録音モード	録音の用途に合わせて選択可能な録音方式のことです。
消去ロック	誤消去を防止するための機能で、各ファイルごとに設定可能です。
インデックスマーク	音声ファイル中のどこにでもつけられる頭出し信号のことです。
テンプマーク	本機以外で作成されたファイル中に一時的に付けられる頭出し信号のことです。
BEEP (ビープ) 音	ボタンを操作したときの確認音や警告音のことです。
フォーマット	初期化とも言います。
USB 接続	本機とパソコンを接続するための方法です。 接続にはパソコン側にUSB端子が必要です。

# 主な仕様

記録形式 WMA (Windows Media

Audio) 形式

**規定入力レベル** – 63dBv

サンプリング周波数 ステレオ XQ モード: 44.1kHz

ステレオ HQ モード: 44.1kHz ステレオ SP モード: 22kHz HQ モード: 44.1kHz SP モード: 22kHz LP モード: 8kHz

総合周波数特性 ステレオ XQ モード:

50 ∼ 19,000Hz

ステレオ HQ モード:

 $50 \sim 16,000$ Hz

ステレオ SP モード:

 $50\!\sim\!9,\!000Hz$ 

HQ  $\pm$ - F : 50  $\sim$  13,000Hz SP  $\pm$ - F : 100  $\sim$  8,000Hz LP  $\pm$ - F : 100  $\sim$  3.000Hz

記録時間 DS-60 (2GB)

ステレオ XQ モード:

約35時間10分

ステレオ HQ モード:

約70時間25分

ステレオ SP モード:

約140時間45分

HQモード:約140時間45分 SPモード:約277時間10分

LP モード:約551時間00分

アルカリ電池持続時間(録音)

ステレオ XQ モード: 約20 時間 ステレオ HQ モード: 約22 時間

ステレオ SPモード: 約24 時間

HQモード:約24時間 SPモード:約28時間 LPモード:約32時間 (再生)全モード

スピーカ再生: 約12時間 イヤホン再生: 約26時間

ニッケル水素充電池パック持続時間 (録音)

ステレオ XQ モード: 約 15 時間 ステレオ HQ モード: 約 16 時間 ステレオ SPモード: 約 18 時間

HQモード:約18時間 SPモード:約21時間 LPモード:約22時間 (再生)全モード

スピーカ再生: 約9時間 イヤホン再生: 約20時間

記録媒体 内蔵型フラッシュメモリ DS-60: 2GB

**スピーカ** φ 23mm 丸型ダイナミック

スピーカ内蔵

**マイクジャック**  $\phi$  3.5mm 小型ジャック、 インピーダンス 1.4k $\Omega$ 

インピータンス 1.4KΩ **イヤホンジャック** ゅ3.5mm 小型ジャック、

インピーダンス 8Ω以上

スピーカ実用最大出力(DC3V)

250mW (スピーカ8Ω)

**イヤホン最大出力** 5mW + 5mW (22Ω 負荷時)

時計精度 月差 120 秒以内

電源 定格電圧: 3V

電池:単4形電池2本(LR03、

R03 または ZR03) ニッケル水素充電池

外部電源: ACアダプタ

**外形寸法** 本体: 96×37.5×16mm

マイク (ME54S) +本体: 111×37.5×16mm

(最大突起部含まず)

**質量** 本体: 73g

マイク (ME54S) +本体:80g

(アルカリ電池含む)

同梱品 本体

単4形アルカリ乾電池×2 ステレオイヤホン (E34)

ステレオマイク(ME54S) USB 接続ケーブル(KP10)

CD-ROM

取扱説明書(保証書付) クイックマニュアル

リモートコントローラー (RS29)

専用ケース (CS113)

- \* 本機の仕様および外観は性能改良などのため、 予告なく変更する場合がありますので予めご了 承ください。
- \* 電池持続時間は当社試験法によるものです。 使用電池・使用条件により大きく変ります。

# 索引

<b>●</b> アルファハット
AC アダプタ15
DSS Player
アップグレード122
アンインストール105
インストール 102
オンラインヘルプ106
起動 109
動作環境100
ファイルの結合 129
ファイルの再生113
ファイルの転送114
ファイルの分割 131
EUPHONY60
HQ モード 10、30
LPモード10、30
Podcast
コンテンツのダウンロード 143
コンテンツの転送144
番組の更新 142
番組の登録141
SPE-F10、30
USB 設定
USBマイク/スピーカ 120
Windows Media Player
音楽のコピー137
音楽の転送138
Zoom Mic32

• 00		
アクセサリー	1	49
頭出し		45
アラーム再生		62
イヤホンで聞く		
インデックスマーク		69
遅聞き再生		49
音声ガイド		90
音声起動録音(VCVA)		28
音声認識ソフト	1	24
音声フィルタ		58
●か <sup>・</sup>		
外部入力	36、	81
外部マイク		36
外部メモリ		
逆スキップ		
警告表示		
言語選択		
コントラスト		88
<b>⊕</b> ∂		
再生		42
再生スピード		
再生モード		
指向性マイク		
消去		
初期化		
1/3/ 43   🕒		, ,

早戻し		44
ごープ音		93
ファイル移動		75
部分リピート		54
フォルダとファイル		21
フォルダ名の変更	73、	117
ホールド		17
Đŧ		
<b>● &amp;</b> マイク感度		31
、 † ク		
メニュー設定		
<b>●や</b>		
ューザID		116
<b>●</b> 5		
Jモコン	. 13	、24
ノモコンステレオマイク	. 13	、24
コーカットフィルタ		34
录音		25
録音 / 再生表示ランプ(LED)		
25、		
録音モード	. 10	、30

12

#### アフターサービスについて

お買い上げいただきました本機を安心してご愛用いただくために当社では、次のアフターサービス 体制をとっております。ユーザー登録を行っていただくと、各種サービス情報をお届けできます。 http://olympus-imaging.jp/の「ユーザー登録」をご利用ください。

#### ● オリンパスホームページ

http://www.olympus.co.jp ではIC レコーダー(ボイストレック)および関連製品の技術情報を提供しております。

#### ● 製品に関するお問い合わせは

オリンパスカスタマーサポートセンター

Tel: **조** 0120 - 084215 携帯電話・PHS: 042 - 642 - 7499 Fax: 042 - 642 - 7486

※ カスタマーサポートセンター・修理センターおよびサービスステーションの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/から「お客様サポート」のページをで参照ください。

#### ● 修理に関するお問い合わせは

お買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。当社では本機の補修用修理部品は、製造打ち切り後6年間をめやすに保有しております。したがいまして上記期間中は、原則として修理をお受けいたします。また期間後であっても修理可能の場合もあります。なお保証期間経過後の修理は有料となります。また、保証期間中でも運賃など諸費用は、お客様にご負担をお願いいたします。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。

#### <保証規定>

- 1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注 意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した 故障に対して、お買い上げ日から満一年間、当社が 無料修理の責任を負うことを保証するものです。
- 2. 有効期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店又は別紙の当社サービスステーションに依頼してください。
- 3. 販売店、または当社サービスステーションにご持 参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担 願います。製品を送る場合は、必ず書留小包また は宅配便をご利用ください。また販売店と当社間 の運賃諸掛につきましては、輸送方法によって (場屋便以外を使用した場合) 一部ご負担いただ く場合があります。
- 4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない場合は、最寄りの当社サービスステーションにお問い合わせください。
- 5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の元に おいて無料修理をお約束するものです。したがっ て、この保証書は、オリンパスイメージング株式 会社、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありません。
- 6. 本製品の故障に起因する付随的損害(録音、再生に要した諸費用及び録音、再生により得べかりし利益の損失等)については保証致しかねます。

- 7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理にな ります。
  - イ. ご使用上の誤り及び当社サービスステーション 及び指定する修理取扱い所以外で行われた修 理・改造・分解・掃除等による故障。
  - お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損
  - 八. 火災・異常電圧・地震・水害・落雷・公害・そ の他、天災・地変による破損又は故障。
  - 本書のご提示がない場合。
  - ホ. 本書にお買い上げ年月日、シリアル No. 販売 店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替 えられた場合。
  - へ. 電池等の消耗品による故障。
- 8. 保証の対象は本体のみです。

#### <保証書取扱い上の注意>

本書は日本国内においてのみ有効です。 (THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN)

販売店名およびお買い上げ年月日が記載されている ことを確認してください。記入もれがあった場合は 直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

#### <保証責任者・保証履行者>

オリンパス イメージング株式会社 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス

### 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から 1年以内に故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼ください。

	無料修理保証期間	部 品 代	修理工料
本 体	1年	無	料
品 名	ボイストレック	型名	DS-60
シリアルNo.		お買い上げ日	年 月 日
販売店名		無効	